

Safe2Home®

Außensirenen der Serien SP110/SP210/Basic

Um Einstellungen an der Sirene zu übernehmen, muss sie aus und wieder eingeschaltet / vom Strom getrennt werden!

Schalter Stromsirene (rotes Kästchen auf der Platine)

	1	2	3	4	5	6
ON	Report an Basis (Batteriestand...)	12 LEDs	Alarm bei Stromausfall (nach 30 Sek.)	Alarmton bleibt gleich	Alarmdauer 30 Sekunden	Status LEDs blinken, wenn Scharf geschaltet
OFF	Report deaktiviert	24 LEDs	Kein Alarm bei Stromausfall	Sirene wechselt Alarmtöne	Alarmdauer 3 Minuten	Status LED aus

Mehrere Außensirenen koppeln (Sirenencode kopieren)

Die erste Sirene mit der Basis verbinden	im Menü in der Außensirene -> Anmeldung Sirene -> 1x kurz Enroll
Sirenencode kopieren	In der zweiten Sirene -> Enroll + Next 3 Sekunden bis die LEDs blinken -> Enroll gedrückt halten In der ersten Sirene -> kurz Enroll drücken
Bei erfolgreichem Kopieren	Beide Sirenen piepsen kurz
Hinweis:	Der Repeater bei allen folgenden Sirenen außer bei der Ersten muss auf Off stehen um die Sirenen miteinander zu verbinden.

Zubehör direkt mit der Sirene verbinden

Auf der Platine der Sirene	3 Sekunden die Taste Set gedrückt halten -> LEDs der Sirene blinken
Auf der Fernbedienung	Beliebigen Knopf drücken -> LEDs der Sirene leuchten dauerhaft
Auf der Platine der Sirene	-> Taste Next drücken um weitere Fernbedienungen anzumelden (bis zu 8 Stück) -> Taste Set drücken um Sensoren anzumelden (wenn Sie z.B. Fenstersensoren direkt mit der Sirene verbinden möchten)
Sensor / Zubehör	Sensor auslösen
Auf der Platine der Sirene	Taste Next drücken um weiteres Zubehör anzumelden (bis zu 16 Stück bei Solarsirene, 32 Stück bei Stromsirene)
Auf der Platine der Sirene	Taste Set zwei Mal drücken -> Menü wird geschlossen
Somit Können Sie die Sirene auch deaktivieren, wenn keine Verbindung zur Basis besteht! Wichtig: Darauf achten, dass im Verbindungsprozess kein anderer Sensor auslöst!	

Zubehör im Repeater der Sirene anmelden

Auf der Platine der Sirene	3 Sekunden Set+Next gleichzeitig gedrückt halten -> LEDs der Sirene blinken
Auf der Fernbedienung / Sensor	Beliebigen Knopf drücken / Sensor auslösen -> LEDs der Sirene leuchten dauerhaft
Auf der Platine der Sirene	Taste Next drücken -> um weiteres Zubehör anzumelden (bis zu 16 Stück bei Solarsirene, 32 Stück bei Stromsirene)
Auf der Platine der Sirene	Taste Set drücken -> Menü wird geschlossen

Safe2Home®

LED im Scharf Zustand aktivieren – Solarsirene

1x lange Set 3x kurz Set (bis kleine LED blinkt) 1x kurz Next (dann leuchtet LED dauerhaft) 1x kurz Set (zum Speichern)
--

Scharf / Unscharf Signalton aktivieren

Im Basismenü	-> An/Aus Ton: Aktivieren
Wenn das nicht funktioniert muss diese Funktion einmalig auf der Platine der Sirene aktiviert werden. Beachten Sie: <ul style="list-style-type: none">- wenn auf dem LED-Feld „Uo“ dauerhaft leuchtet → Ton aus- wenn auf dem LED-Feld „Uo“ blinkt → Ton an	-> 1x lange Set -> 2x kurz Set -> 1x kurz Next -> 1x kurz Set
Nach der Aktivierung kann diese Funktion wieder über das Basismenü aktiviert / deaktiviert werden	

Reset – Werkseinstellungen wiederherstellen

Auf der Platine der Sirene	6 Sekunden Enroll + Set gleichzeitig gedrückt halten -> Die Sirene piepst 2 x kurz Alle vorgenommen Einstellungen / verbundene Sensoren sind gelöscht
----------------------------	--