

Safe2Home®

Quickstartanleitung App „Safe2Home Wifi“

Serie SA100

Info vorab:

Besuchen Sie unsere neue Homepage

www.safe2home.de

Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.

Schritt 1: Laden Sie sich unsere Smartphone App „Safe2Home Wifi“ im App Store runter.

Schritt 2: Registrieren Sie sich einmalig mit einem Benutzernamen und Passwort (bitte merken). Diese können Sie frei wählen.

Schritt 3: Es erscheint eine Meldung „erfolgreich registriert“. Bitte loggen Sie sich im Konto-Login mit Ihren Benutzerdaten ein.

Schritt 4: Es erscheinen Meldungen, ob die App auf Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zugreifen darf. Wenn Sie die APP uneingeschränkt nutzen möchten, bestätigen Sie bitte alle „Meldungen“.

Schritt 5: Gehen Sie auf „Gerät hinzufügen“, wählen Sie „WiFi- Netzwerk Geräte suchen“ und wählen Sie das Gerät aus, welches Sie in der App verbinden möchten. (SA100)

Schritt 6: Verbinden mit Basis: Wählen Sie „Nächster Schritt“ und geben Ihre Login-Daten des Internet- Routers ein.

In dem Hauptmenü „**Gerät**“ sehen Sie nun alle verbundenen Geräte, z. B. SA100

1. Gerät

1.1 Übersicht Alarmbuttons (Seite 4)

- 1.1.1 Unterwegs Alarm
- 1.1.2 Unscharf
- 1.1.3 Zu Hause Alarm
- 1.1.4 Sirene AN/einschalten
- 1.1.5 Sirene AUS/ausschalten

1.2 Zubehör (Seite 4 -6)

- 1.2.1 Fernbedienung
- 1.2.2 Sensoren
- 1.2.3 RFID
- 1.2.4 Sireneneinstellung
- 1.2.5 Funk Steckdose
- 1.2.6 Touch Switch/ Lichtschalter
- 1.2.7 Zubehör löschen

1.3 Zonen (Seite 7)

- 1.3.1 Tür AUF/Tür ZU
- 1.3.2 Erzwingen einschalten
- 1.3.3 Zonenliste
- 1.3.4 Zonenabfrage (Zonenübersicht)

1.4 Protokoll (Seite 8)

- 1.4.1 Protokoll / Prozess Protokoll

1.5 System (Seite 8-10)

- 1.5.1 Alarmtelefonnummer
- 1.5.2 Push Nachricht/ Benachrichtigungseinstellungen
- 1.5.3 Verzögerungszeit
- 1.5.4 Netzwerkmanagement
- 1.5.5 Scharf/Unscharf Timer
- 1.5.6 Test Timer
- 1.5.7 Passwort festlegen

- 1.5.8 System Abfrage**
- 1.5.9 Geräteeigenschaften/ Geräteeinstellungen**
- 1.5.10 Andere Einstellungen**
- 1.5.11 Werkseinstellung wiederherstellen**

2. Gerät hinzufügen (Seite 10)

- 2.1 GSM Gerät (SMS)**
- 2.2 WLAN-Netzwerkgerät**
- 2.3 Mobiles Netzwerkgerät**
- 2.4 LAN-Netzwerkgerät**

3. Mein Bereich / Benutzer (Seite 11)

- 3.1 Account Informationen**
- 3.2 Systemeinstellungen**
- 3.3 APN Einstellung**
- 3.4 Sprache wählen**
- 3.5 Berechtigung entziehen**
- 3.6 FAQ**
- 3.7 Rückmeldung**
- 3.8 Über**
- 3.9 Beenden Sie die APP**

1.1 Übersicht Alarmbuttons

Hier finden Sie folgende Alarmfunktionen:

- 1.1.1 **Unterwegs Alarm:** alle Sensoren, die in der Basis beim Unterwegs Alarm hinterlegt sind, werden hier scharf geschaltet.
- 1.1.2 **Unscharf/Deaktivieren:** Die Anlage wird unscharf gestellt.
- 1.1.3 **Zu Hause Alarm:** alle Sensoren, die in der Basis der Zonenliste „Zuhause“ zugeordnet sind, werden im „Zuhause Alarm“ aktiviert.
- 1.1.4 **Sirene AN:** alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden aktiviert.
- 1.1.5 **Sirene AUS:** alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden deaktiviert.

1.2 Zubehör

Hier finden Sie das gesamte Zubehör, welches an jede Basis eingebunden werden kann.

- 1.2.1 **Fernbedienung:** hier können Fernbedienungen verbunden, gelöscht und umbenannt werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der blaue (oder grüne) Punkt zeigt an welche Fernbedienung verbunden ist.
- 1.2.2 **Sensoren/ Detektoren:** hier können alle Zonen mit Sensoren individuell eingestellt werden. Der blaue (oder grüne) Punkt zeigt an welche Zone verbunden ist.

Klicken Sie auf den Zonennamen. Folgende Punkte werden angezeigt:

Zonen-Status: aktiv bzw. inaktiv (wenn nicht mit der Basis verbunden)

Zonen-Typ: Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die wichtigsten Alarmtypen sind:

Verzögerung → hinterlegte Verzögerungszeit greift, der Alarm wird verzögert ausgelöst

Einbruch → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben

Feuer → Alarm wird im Brandfall sofort ausgegeben, egal ob im scharf oder unscharf Zustand. **Alle Rauchmelder sollten auf den Zonentyp Feuer gesetzt werden.**

Aktiv bei Zuhause Alarm: Nur die Sensoren, bei denen der Punkt „Zuhause Alarm“ aktiviert wurde, sind im „Zuhause Alarm“ Modus aktiv.

Tür An/Aus: Benachrichtigung auf der Basis und in der App (bei Zonen → Zonenübersicht), ob eine Tür oder Fenster geöffnet ist.

1.2.3 RFID: Unter diesem Punkt können RFID- Chips verbunden, gelöscht und umbenannt werden. Der blaue (oder grüne) Punkt zeigt an welcher Chip verbunden ist.

Umbenennen: lange auf RFID Namen klicken und umbenennen.

Verbinden: Den Chip auf das RFID Feld der Basis legen und in der App auf „verbinden/aktivieren“ klicken.

Aktualisieren Sie die Übersicht. Jetzt müsste der verbundene Chip angezeigt werden.

RFID Chip löschen: Wenn Sie auf „löschen/deaktivieren“ klicken, löschen Sie den Chip.

RFID Berechtigungen: Klicken Sie über der „RFID Übersicht“ am oberen rechten Rand auf „aktivieren“, um eine Scharf/Unscharf Berechtigung zu vergeben.

Deaktivieren: Der Chip darf nur unscharf schalten

Aktivieren: Der Chip darf nur scharf schalten

Aktivieren/ Deaktivieren: Der Chip darf scharf und unscharf schalten

1.2.4 Sireneneinstellung:

Hier sind folgende Einstellungen möglich:

Kabellose Sirene: An- oder Ausschalten

Sirenen Code: Dieser wird automatisch bei Verbindung der Sirene eingetragen.

Scharf/Unscharf Signalton: An- oder Ausschalten. Bei Aktivierung erhält man einen kurzen Piep-Ton als Rückmeldung über die Sirene, wenn scharf oder unscharf geschaltet wird.

Sirenen Lautstärke: Die Basis Sirenen Lautstärke kann laut, leise oder stumm geschaltet werden.

Ausgabezeit/Alarmzeitdauer: Zeit einstellbar, wie lange die Sirene läuten darf, max. 3 Min. (gesetzl. geregelt).

1.2.5 Funk Steckdose: hier können Funk Steckdosen verbunden und umbenannt werden. Lange auf die Bezeichnung klicken, um die Steckdose umzubenennen.

Klicken Sie auf die Steckdosenbezeichnung. Folgende Einstellungen sind möglich:

Verbindungseinstellung

Systemalarm: An- oder Ausschalten. Bei Aktivierung geht die Funk Steckdose an, wenn ein Alarm ausgelöst wird, z. B. bei Basis Sabotagealarm -> Licht bei Alarm.

Zonenalarm: hier kann eingestellt werden, in welcher Zone die Funk Steckdose bei Alarm angeschaltet wird. Wenn bei jeder Zone ausgelöst werden soll, wählen Sie ALL/ Alle.

Ausgabezeit/Alarmzeitdauer: Zeit einstellbar, wie lange die Funk Steckdose an bleiben soll.

Timer Einstellung:

Drücken Sie auf Wiederholen. Folgende Einstellungen sind möglich:

Deaktiviert: Timer ist aus

AN/Einschalten: Zeit einstellbar, wann die Funk Steckdose eingeschaltet wird.

AUS/Ausschalten: Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose ausgeschaltet wird.

AN/AUS: Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose ein- und ausgeschaltet wird.

Täglich: Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose täglich ein- und ausgeschaltet wird.

Benutzerdef.: Wochentage und Zeit einstellbar, wann die Funk Steckdose ein- und ausgeschaltet wird.

Countdown: Hier kann ein einmaliger „Countdown“ festgelegt werden.

1.2.6 Touch Switch (Externe Funkschalter): Hier können zukünftig Funkmodulschalter eingebunden werden.

1.2.7 Zubehör löschen/Komponenten Abmeldung: Hier können alle gespeicherten Einstellungen und Komponenten im Zubehör gelöscht werden.

1.3 Zonen / Zoneneinstellung

1.3.1 Tür AUF/Tür ZU: An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, erscheint eine Benachrichtigung auf der Basis und in der Zonenübersicht, ob eine Tür/ Fenster geöffnet ist. Diese Funktion muss aktiviert sein, damit alle Unterfunktionen in der Zonenliste bei den Zonen Tür AUF/ZU auch greift.

1.3.2 Erzwinge Einschalten: An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, kann trotz geöffnetem Fenster oder Tür die Anlage scharf geschaltet werden.

1.3.3 Zonenliste:

Hier können folgende Einstellungen in jeder einzelnen Zone vorgenommen werden:

Zonenstatus: Aktiv oder Inaktiv, d. h. der Sensor in der Basis ist aktiviert oder deaktiviert.

Zonen-Name: individuell änderbar (**Wichtig:** Danach mit „Häkchen Symbol“ speichern).

Zonen-Typ: Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die wichtigsten Zonentypen sind:

Verzögerung → hinterlegte Verzögerungszeit greift, die Basis löst verzögert einen Alarm aus.

Einbruch → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben.

Feuer → Alarm wird im Brandfall sofort ausgegeben, egal ob im scharf oder unscharf Zustand. **Alle Rauchmelder sollten auf den Zonentyp Feuer gesetzt werden.**

Aktiv bei Zu Hause Alarm: Nur die Zonen, bei denen der Punkt „Zuhause Alarm“ aktiviert wurden, sind beim „Zuhause Alarm“ Modus aktiv.

Tür An/Aus: An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, erscheint eine Benachrichtigung auf der Basis und in der Zonenübersicht, ob eine Tür/ Fenster geöffnet ist.

1.3.4 Zonenabfrage/Zonenübersicht: Zeigt den Status der jeweiligen Zonen an.

1.4 Protokoll

1.4.1 Protokoll: alle Aktionen des Alarmsystems werden hier aufgeführt und gespeichert (Datum/Uhrzeit/Aktion).

Prozess Protokoll: jede scharf/unscharf Schaltung wird hier aufgeführt und gespeichert (Datum/Uhrzeit/Art des Alarms/Benutzer)

1.5 System

1.5.1 Alarm Telefonnummern: hier können alle Telefonnummern hinterlegt werden, die im Alarmfall benachrichtigt werden sollen, per Telefon und/oder SMS oder Kontakt-ID (externer Anschaltdienst/Wachdienst).

1.5.2 Push Nachricht / Benachrichtigungseinstellung: Meldung bei Scharf-/Unscharfschaltung, d. h. Sie erhalten eine Push- Nachricht beim scharf/unscharf schalten.

Systemfehler melden: wenn aktiviert, erhalten Sie eine Push-Nachricht z. b. beim Alarmfall, Batterie schwach, Sabotage etc.

1.5.3 Verzögerungszeit/Zeitverzögerung:

Scharfstellverzögerung/ Einschaltverzögerung → Zeit einstellbar, wann die Anlage auf „Scharf“ gestellt wird.

Alarmverzögerung → Zeit einstellbar, wann der Alarm „verzögert“ ausgelöst wird.

Wichtig: In der Zone muss der Zonentyp „Verzögerung“ aktiviert sein.

1.5.4 Netzwerkmanagement:

WIFI: WLAN Verbindung an -> Benachrichtigung der Basis läuft über das Internet.

Mobile Daten: Benachrichtigung läuft über das GSM-Modul (SMS oder Anruf)

Duales Netzwerk Backup:

Dual-Netzwerk aktivieren → Wenn WLAN inaktiv, dann erfolgt die Benachrichtigung per SMS oder Anruf.

Dual-Netzwerk deaktivieren → Benachrichtigung nur via WLAN – kein GSM Backup

GSM-Modul Einstellungen: GSM-Modul aktivieren oder deaktivieren, d. h. wenn aktiv, wird die SIM Karte erkannt.

Anruf Wählversuche: wie oft soll die hinterlegte Nummer bei Alarm angerufen werden.

Scharf/Unscharf /Ein/ Aus Report: der Report über die Scharf-und Unscharf-Schaltung wird per SMS auf das Smartphone und/oder an die hinterlegte Kontakt-ID (externer Aufschaltdienst/Wachdienst) gesendet.
Bei jeder Scharf-/ Unscharfschaltung.

System-Report/ Protokoll: Bei allen Systemfehlern wird eine Nachricht gesendet

SMS-Sprache: Deutsch und Englisch einstellbar

RFID Notiz Telefonnummer: Es kann eine Rufnummer hinterlegt werden, die bei Nutzung eines RFID Chips eine SMS erhält.

CID-Account (Ademco Contact ID): 4-stelliger Code, der bei Aufschaltung durch einen Wachdienst abgefragt wird. Dieser ist frei wählbar.

1.5.5 **Scharf/Unscharf Timer:** hier sind Zeiten und Tage einstellbar, wann scharf/unscharf geschaltet werden soll.

1.5.6 **Test Timer:** hier können die grundlegenden Funktionen der Basis automatisch abgerufen werden. (Stromversorgung, Scharf/ Unscharf Zustand etc.)
Z.B. bei Aufschaltung auf einen Wachdienst.

1.5.7 **Passwort festlegen:**

Programm Passwort → Passwort, um ins Menü der Basis zu kommen

1.5.8 **System Abfrage:** Zeigt den aktuellen Stand der Basis an. Strom/Batterie/GSM-Modul/GSM-Signal wird abgefragt.

1.5.9 **Geräteigenschaften/ Geräteeinstellungen:** hier wird die aktuelle Hard- und Firmware Version und Gerätenummer angezeigt. Der Gerätename ist änderbar. Firmware-Updates werden überprüft. Die Gerätezeit (Zeit auf der Basis) und Aktuelle Uhrzeit (Smartphone) kann eingestellt werden.

1.5.10 Andere Einstellungen:

Panel entwaffnen/ Basis unscharf : Basis unscharf stellen

Tastentöne/ Bedienungstipps: stummschalten, Tastentöne oder **Sprachansage** einstellbar.

Bei Sprachansage ertönt bei den wichtigsten Funktionen eine sprachliche Rückmeldung (auf Englisch), wie z. B. Scharf/Unscharf schalten.

Steckdosen Typ: wählen Sie hier eine von beiden aus (es wird künftig zwei verschiedene Typen geben)

1.5.11 Werkseinstellungen wiederherstellen/ Zurücksetzen:

Hier können alle Einstellungen zurückgesetzt werden. Dies geschieht in der APP und in der Basis.

2. **Gerät Hinzufügen**

2.1 GSM Gerät (SMS): Hier sind alle Geräte aufgeführt, die über ein GSM-Modul verfügen. Die SP110 funktioniert nur über GSM (SIM Karte), alle anderen Geräte können variabel über WIFI und zusätzlich GSM bedient und verbunden werden.

2.2 WLAN- Netzwerk Gerät: Hier sind alle Geräte aufgeführt, die mit WLAN/ WIFI (Internet) arbeiten und verbunden werden können.

2.3 Mobiles Netzwerkgerät: Offener Anschluss für weitere Netzwerkfähige Geräte.

2.4 LAN-Netzwerkgerät: Hier können bereits verbundene netzwerkfähige Geräte gesucht werden

3. Mein Bereich / Benutzer

- 3.1 **Account / Konto-Informationen:** Hier sind Ihre Anmeldedaten für die App hinterlegt. Sie können auch Ihr Passwort jederzeit ändern.
- 3.2 **Systemeinstellungen:** Unter diesem Punkt können Sie Ihre Smartphone Benachrichtigungseinstellungen der APP hinterlegen.
- 3.3 **APN Einstellungen:** noch ohne Funktion (eine mögliche Schnittstelle für smarte Systeme).
- 3.4 **Sprache wählen:** Englisch, Deutsch auswählbar
- 3.5 **Berechtigung entziehen:** Unter diesem Punkt kann ein anderer Nutzer, dem eine Berechtigung erteilt wurde, der Zugang zur Basis entzogen werden.
- 3.6 **FAQ:** Die häufig gestellten Fragen finden Sie unter „FAQ“ auf www.safe2home.de
- 3.7 **Rückmeldungen:** Hier können Sie uns Feedback über Anregungen, Verbesserungen etc. mitteilen.
- 3.8 **Über:** Allgemeine APP Infos
- 3.8 **Beenden Sie die App/ Anwendung verlassen:** Hier können Sie sich aus der App ausloggen.