

# Safe2Home®

## Quickstartanleitung App „Safe2Home Wifi“

### Serie SP110

Besuchen Sie unsere neue Homepage

[www.safe2home.de](http://www.safe2home.de)

**Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.**

**Schritt 1:** Laden Sie sich unsere Smartphone App „Safe2Home Wifi“ im App Store runter.

**Schritt 2:** Registrieren Sie sich einmalig mit einem Benutzernamen und Passwort (bitte merken). Diese können Sie frei wählen.

**Schritt 3:** Es erscheint eine Meldung „erfolgreich registriert“. Bitte loggen Sie sich im Konto-Login mit Ihren Benutzerdaten ein.

**Schritt 4:** Es erscheinen Meldungen, ob die App auf Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zugreifen darf. Wenn Sie die APP uneingeschränkt nutzen möchten, bestätigen Sie bitte alle „Meldungen“.

**Schritt 5:** Gehen Sie auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie „GSM Gerät“ aus. Anschließend wählen Sie Ihre Serie.

**Schritt 6:** Basis Daten eingeben

**Gerätename/ Benutzername:**

Geben Sie nun einen beliebigen „Gerätenamen“ ein.

**Rufnummer / Geräte- SIM- Kartenummer:**

Geben Sie in diesem Punkt die Rufnummer der SIM- Karte, die in der Basis liegt, ein.

**Basis Programmiercode:**

Geben Sie hier das 6- stellige Basis Passwort ein. (Standard: 888888)

**Bestätigen Sie mit dem „Häkchen“ am oberen rechten Rand Ihre Eingabe.**

In dem Hauptmenü „Gerät“ sehen Sie nun alle verbundenen Geräte, z. B. SP110

**Bemerkung:** die SP110 ist ein reines GMS Gerät (kein WLAN), d. h. die Kommunikation läuft nur über SMS bei eingelegter SIM Karte.

# **1. GSM Gerät (SMS)**

## **1.1 Gemeinsame Operationen (Seite 4)**

- 1.1.1 Unterwegs Alarm**
- 1.1.2 Zuhause Alarm**
- 1.1.3 Scharf / Unscharf Timer**
- 1.1.4 Deaktivieren**
- 1.1.5 Sirene Ein**
- 1.1.6 Sirene Aus**

## **1.2 Alarm Einstellungen (Seite 4-5)**

- 1.2.1 Alarm Telefon**
- 1.2.2 Schneller Telefon Anruf**
- 1.2.3 Info Report**
- 1.2.4 Verzögerungs- und Alarm Zeit**
- 1.2.5 Sirenen Lautstärke und Dauer**

## **1.3 Zubehör Einstellung (Seite 5-6)**

- 1.3.1 Kabellose Sirene**
- 1.3.2 Zone**
- 1.3.3 RFID-Karteneinstellungen**

## **1.4 Systemeinstellung (Seite 6-7)**

- 1.4.1 System abfragen**
- 1.4.2 Test Timer**
- 1.4.3 Abfrageverlauf**
- 1.4.4 Wecker**
- 1.4.5 Verbindung Output**
- 1.4.6 Systemeinstellung**
- 1.4.7 Systemeinstellung**

- 1.4.8 Zeit kalibrieren
- 1.4.9 Passwort ändern
- 1.4.10 Sprache ändern
- 1.4.11 Zubehör komplett löschen
- 1.4.12 Vollständig wiederherstellen

## **2. Gerät hinzufügen (Seite 8)**

- 2.1 GSM Gerät (SMS)
- 2.2 WLAN-Netzwerkgerät
- 2.3 Mobiles Netzwerkgerät
- 2.4 LAN-Netzwerkgerät

## **3. Mein Bereich / Benutzer (Seite 8)**

- 3.1 Account Informationen
- 3.2 Systemeinstellungen
- 3.3 APN Einstellung
- 3.4 Sprache wählen
- 3.5 Berechtigung entziehen
- 3.6 FAQ
- 3.7 Rückmeldung
- 3.8 Über
- 3.9 Beenden Sie die APP

## 1.1 Gemeinsame Operationen

Hier finden Sie folgende Alarmfunktionen:

- 1.1.1 **Unterwegs Alarm:** Alle Sensoren, die in der Basis bei „Unterwegs Alarm“ hinterlegt sind, werden hier scharf geschaltet.
- 1.1.2 **Zu Hause Alarm:** Nur die Sensoren, die in der Basis bei „Zu Hause Alarm“ hinterlegt sind, werden scharf geschaltet.
- 1.1.3 **Scharf/Unscharf Timer:** Hier können Sie einen Timer (Uhrzeit und Wochentage) hinterlegen, wann die Alarmanlage scharf/unscharf schalten soll
- 1.1.4 **Deaktivieren:** Die Anlage befindet sich dann im Zustand „Unscharf“
- 1.1.5 **Sirene Ein/An:** Alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden eingeschaltet.
- 1.1.6 **Sirene Aus:** Alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden ausgeschaltet.

## 1.2 Alarmeinstellungen

- 1.2.1 **Alarm Telefon:** hier können alle Telefonnummern hinterlegt werden, die im Alarmfall benachrichtigt werden sollen, per Telefon und/oder SMS oder Kontakt-ID (externer Aufschaltdienst/Wachdienst).
- 1.2.2 **Schneller Telefon Anruf:** Kurzwahl für eine bestimmte Telefonnummer, die über die Telefontasten 1/2/3/4 etc. angerufen wird.
- 1.2.3 **Info Report:** Unter diesem Menüpunkt können die Benachrichtigungseinstellungen vorgenommen werden. Z.B. Bei Scharf/Unscharf eine „Info- SMS“.

### **Scharf/Unscharf: (Meldung bei „Scharf/Unscharf)**

**Deaktiviert** → keine Benachrichtigung bei Scharf/Unscharfschaltung

**SMS** → Benachrichtigung per SMS bei Scharf/Unscharfschaltung

**Kontakt ID** → Benachrichtigung per Aufschaltdienst /Wachdienst

**SMS & Kontakt ID** → Benachrichtigung per SMS und Aufschaltdienst /Wachdienst

### **System Info/Zubehör Info/Zubehör Offline: (Meldung bei Systemfehlern)**

**Deaktiviert** → keine Benachrichtigung

**SMS** → Benachrichtigung per SMS

**Kontakt ID** → Benachrichtigung per Aufschaltdienst/Wachdienst

**SMS & Kontakt ID** → Benachrichtigung per SMS und Aufschaltdienst /Wachdienst

**CID Konto / Account:** 4-stelliger Code, der bei Aufschaltung durch einen Wachdienst abgefragt

wird. Dieser ist frei wählbar.

**SMS senden = Vorgenommene Einstellungen an Basis senden**

#### 1.2.4 Verzögerungs- und Alarm/ Wähl Zeit

**Scharfstellverzögerung:** Zeit einstellbar, wann die Alarm auf „Scharf“ gestellt wird.

**Alarmverzögerung:** Zeit einstellbar, wann der Alarm „verzögert“ ausgelöst wird.

**Wichtig:** In den jeweiligen Zonen muss der Zonentyp „Verzögerung“ aktiviert sein.

**Wähl Zeiten:** wie oft soll die hinterlegte Telefonnummer bei Alarm angerufen werden (bitte darauf achten, dass die Mailbox ausgestellt ist)

**SMS senden = Vorgenommene Einstellungen an Basis senden**

#### 1.2.5 Sirenen Lautstärke und Dauer/ Alarmstimme:

**Sirenen Lautstärke:** Die Basis Sirenen Lautstärke kann stumm, niedrig und hoch eingestellt werden.

**Scharf/Unscharf:** Signalton der bei „Scharf/ Unscharf“ durch die Sirene ausgegeben wird.

**Ausgabedauer:** Zeit einstellbar, wie lange die Sirene läuten darf, max. 3 Min. (gesetzl. geregelt)

### 1.3 **Zubehör Einstellung**

#### 1.3.1 Kabellose Sirene

**Sirene An/Aus:** Außensirene An- oder Ausschalten

**Sirenen Code:** Dieser wird automatisch bei Verbindung der Sirene eingetragen.

**SMS senden = Vorgenommene Einstellungen an Basis senden**

#### Sirene

**Standby:** Standby LED an der Sirene an oder ausschalten

**Powerstatus:** an oder ausschalten

**Arm/Disarm Scharf/Unscharf:** Scharf/Unscharf Ton an der Sirene an oder ausschalten

**Farbe:** rot (in Deutschland keine andere Farbe zulässig)

### 1.3.2 Zone

**Zonen Name:** hier können die Zonen individuell benannt werden

**Zonen Typ:** Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die Wichtigsten Zonentypen sind:

**Einbrecher / Einbruch** → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben

**Verzögerung** → hinterlegte Verzögerungszeit greift, die Basis löst verzögert einen Alarm aus

**Zuhause Alarm / Home Arm Liste** → Diese Zonen sind im „Zuhause Alarmmodus“ aktiviert

#### **Tür Auf/Zu Einstellungen:**

**Tür auf/Tür zu** → An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, erscheint eine Benachrichtigung auf der Basis, wenn z.B. ein Fenster geöffnet ist.

**Erzwinge einschalten** → An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, kann trotz geöffnetem Fenster oder Tür die Anlage scharf oder unscharf geschaltet werden.

### 1.3.3 RFID-Karteneinstellungen

**RFID Karte SMS Telefonnummer:** hier kann eine Telefonnummer hinterlegt werden, auf die eine SMS gesendet wird, wenn die Anlage mit dem RFID Chip „scharf“ oder „unscharf“ geschaltet wird.

**RFID Karte SMS:** Hier kann eine kurzer Text/Notiz hinterlegt werden, die in der gesendeten SMS erscheint.

## 1.4 **Systemeinstellung**

### 1.4.1 System abfragen:

Sie erhalten einen aktuellen „Zustandsreport“ der Basis. (Scharf? Unscharf? Stromzufuhr?)

### 1.4.2 Test Timer: hier können grundlegende Funktionen der Basis automatisch abgerufen werden (Stromversorgung, Scharf/Unscharf Zustand etc.)

**Test Intervall** → Tage einstellbar, wann die Abfrage gemacht werden soll

**Geplante Uhrzeit** → Zeit einstellbar, wann die Abfrage gemacht werden soll

### 1.4.3 Abfrageverlauf: hier wählen Sie an welchem Tag die automatische Systemabfrage erfolgen soll

**1.4.4**    **Wecker:** Weckerfunktion der Basis

**Klingel Dauer** → wie lange soll der Wecker klingeln

**Uhrzeit** → individuell einstellbar

**1.4.5**    **Verbindung Output:**

**Alarm Ausgang:** Ein- Ausschalten des kabelgebundenen Ausgangs auf der Rückseite

**Klingel Ausgang:** Ein- Ausschalten des kabelgebundenen Klingelausgangs auf der Rückseite

**Öffnungszeit:** Info wann die Ausgabe des Signals beginnen darf

**Schließungszeit:** Info wann die Ausgabe des Signals beendet werden soll

**Wochenliste:** Montag bis Sonntag einstellbar

**1.4.6**    **Systemeinstellung:**

**Logo Beleuchtung:** Beleuchtungseinstellung des RFID Logos der Basis

**Anrufzeichen:** Beleuchtung der Anruftaste

**Temperatur:** Celsius oder Fahrenheit einstellbar

**1.4.7**    **Zeit einstellen/kalibrieren:** Uhrzeit Ihres Smartphones wird angenommen

**1.4.8**    **Passwort ändern:**

**Programm Passwort** → Passwort, um ins Menü der Basis zu kommen

**Benutzer Passwort** → 4-stelliger Code, um Basis unscharf zu schalten.

**Zwangspasswort** → 4-stelliger Code, der bei „erzwungenem Öffnen“

(z. B. bei Bedrohung) die Basis unscharf schaltet, aber im

Hintergrund einen stillen Alarm an die anderen Benutzer sendet

**1.4.9**    **Sprache ändern:** englisch und deutsch einstellbar

**1.4.10**    **Zubehör komplett löschen:** hier kann das gesamte Zubehör gelöscht werden

**1.4.11**    **Vollständig wiederherstellen/zurücksetzen:** hier können alle  
Einstellungen zurückgesetzt werden. Dies geschieht in der App und in der Basis.

## 2. Gerät Hinzufügen (In der Hauptübersicht)

**2.1 GSM Gerät (SMS):** Hier sind alle Geräte aufgeführt, die über ein GSM-Modul verfügen. Die SP110 funktioniert nur über GSM (SIM Karte), alle anderen Geräte können variabel über WIFI und GSM bedient und verbunden werden.

**2.2 WLAN- Netzwerk Gerät:** Hier sind alle Geräte aufgeführt, die mit WLAN/ WIFI (Internet) arbeiten und verbunden werden können.

**2.4 LAN-Netzwerkgerät:** Hier können bereits verbundene netzwerkfähige Geräte gesucht werden

## 3. Mein Bereich / Benutzer (In der Hauptübersicht)

**3.1 Account / Konto Informationen:** Hier sind Ihre Anmeldedaten für die App hinterlegt. Sie können auch Ihr Passwort jederzeit ändern.

**3.2 Systemeinstellungen:** Unter diesem Punkt können Sie Ihre Smartphone Benachrichtigungseinstellungen der APP hinterlegen.

**3.3 APN Einstellungen:** noch ohne Funktion (eine mögliche Schnittstelle für smarte Systeme).

**3.4 Sprache wählen:** Englisch, Deutsch auswählbar

**3.5 Berechtigung entziehen:** Unter diesem Punkt kann ein anderer Nutzer, dem eine Berechtigung erteilt wurde, der Zugang zur Basis entzogen werden.

**3.6 FAQ:** Die häufig gestellten Fragen finden Sie unter „FAQ“ auf [www.safe2home.de](http://www.safe2home.de)

**3.7 Rückmeldungen:** Hier können Sie uns Feedback über Anregungen, Verbesserungen etc. mitteilen.

**3.8 Über:** Allgemeine APP Infos

**3.8 Beenden Sie die App / Anwendung verlassen:** Hier können Sie sich aus der App ausloggen.