

Safe2Home®

Quickstartanleitung App „Safe2Home Wifi“

Serie SP210

Info vorab:

Besuchen Sie unsere neue Homepage

www.safe2home.de

Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.

Schritt 1: Laden Sie sich unsere Smartphone App „Safe2Home Wifi“ im App Store runter.

Schritt 2: Registrieren Sie sich einmalig mit einem Benutzernamen und Passwort (bitte merken). Diese können Sie frei wählen.

Schritt 3: Es erscheint eine Meldung „erfolgreich registriert“. Bitte loggen Sie sich im Konto-Login mit Ihren Benutzerdaten ein.

Schritt 4: Es erscheinen Meldungen, ob die App auf Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zugreifen darf. Wenn Sie die APP uneingeschränkt nutzen möchten, bestätigen Sie bitte alle „Meldungen“.

Schritt 5: Gehen Sie auf „Gerät hinzufügen“, wählen Sie „WLAN- Netzwerk Gerät“ und wählen Sie das Gerät aus, welches Sie in der App verbinden möchten. (SP210)

Schritt 6: Verbinden mit Basis: Wählen Sie „Nächster Schritt“ und geben Ihre Login-Daten des Internet- Routers ein.

In dem Hauptmenü „**Gerät**“ sehen Sie nun alle verbundenen Geräte, z. B. SP210

1. Gerät

1.1 Übersicht Alarmbuttons (Seite 4)

- 1.1.1 Unterwegs Alarm
- 1.1.2 Unscharf/Deaktivieren
- 1.1.3 Zu Hause Alarm
- 1.1.4 Sirene AN/Sirene einschalten
- 1.1.5 Sirene AUS/Sirene ausschalten

1.2 Zubehör (Seite 4 -6)

- 1.2.1 Fernbedienung
- 1.2.2 Sensoren
- 1.2.3 RFID
- 1.2.4 Sireneneinstellung
- 1.2.5 Funk Steckdose
- 1.2.6 Relais
- 1.2.7 Zubehör löschen

1.3 Zonen (Seite 7)

- 1.3.1 Tür AUF/Tür ZU
- 1.3.2 Erzwingen einschalten
- 1.3.3 Zonenliste
- 1.3.4 Zonenübersicht/Zonenabfrage

1.4 Protokoll (Seite 8)

- 1.4.1 Protokoll / Prozess Protokoll

1.5 System (Seite 8-10)

- 1.5.1 Alarmtelefonnummer
- 1.5.2 Push Nachricht/Benachrichtigungseinstellungen
- 1.5.3 Verzögerungszeit/Zeitverzögerung
- 1.5.4 Netzwerkmanagement
- 1.5.5 Scharf/Unscharf Timer
- 1.5.6 Test Timer
- 1.5.7 Passwort festlegen
- 1.5.8 System Abfrage
- 1.5.9 Geräteeigenschaften/Geräteeinstellungen
- 1.5.10 Schneller Anruf

- 1.5.11 Lichteinstellung
- 1.5.12 Andere Einstellungen
- 1.5.13 Werkseinstellung wiederherstellen

2. Gerät hinzufügen (Seite 11)

- 2.1 GSM Gerät (SMS)
- 2.2 WLAN-Netzwerkgerät
- 2.3 Mobiles Netzwerkgerät
- 2.4 LAN-Netzwerkgerät

3. Mein Bereich/Benutzer (Seite 11)

- 3.1 Account/Konto-Informationen
- 3.2 Systemeinstellungen
- 3.3 APN Einstellung
- 3.4 Sprache wählen
- 3.5 Berechtigung entziehen
- 3.6 FAQ
- 3.7 Rückmeldung
- 3.8 Über
- 3.9 Beenden Sie die APP/Anwendung verlassen

1.1 Übersicht Alarmbuttons

Hier finden Sie folgende Alarmfunktionen:

- 1.1.1 **Unterwegs Alarm:** alle Sensoren, die in der Basis beim Unterwegs Alarm hinterlegt sind, werden hier scharf geschaltet.
- 1.1.2 **Unscharf/Deaktivieren:** Die Anlage wird unscharf gestellt.
- 1.1.3 **Zu Hause Alarm:** alle Sensoren, die in der Basis beim Zu Hause Alarm hinterlegt sind, werden scharf geschaltet.
- 1.1.4 **Sirene AN/einschalten:** alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden aktiviert.
- 1.1.5 **Sirene AUS/ausschalten:** alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden deaktiviert.

1.2 Zubehör

Hier finden Sie das gesamte Zubehör, welches an jede Basis eingebunden werden kann.

- 1.2.1 **Fernbedienung:** hier können Fernbedienungen verbunden, gelöscht und umbenannt werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der blaue (oder grüne) Punkt zeigt an welche Fernbedienung verbunden ist.
- 1.2.2 **Sensoren/ Detektoren:** hier können alle Zonen mit Sensoren individuell eingestellt werden. Der blaue (oder grüne) Punkt zeigt an welche Zone verbunden ist.

Klicken Sie auf den Zonennamen. Folgende Punkte werden angezeigt:

Zonen-Status: aktiv bzw. inaktiv (wenn nicht mit der Basis verbunden)

Zonen-Typ: Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die wichtigsten Alarmtypen sind:

Verzögerung → hinterlegte Verzögerungszeit greift, der Alarm wird verzögert ausgelöst

Einbruch → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben

Feuer → Alarm wird im Brandfall sofort ausgegeben, egal ob im scharf oder unscharf Zustand. **Alle Rauchmelder sollten auf den Zonentyp Feuer gesetzt werden.**

Aktiv bei Zuhause Alarm: Nur die Sensoren, bei denen der Punkt „Zuhause Alarm“ aktiviert wurde, sind beim „Zuhause Alarm“ Modus aktiv.

Tür AUF/ZU: Benachrichtigung auf der Basis und in der App (bei Zonen →Zonenübersicht), ob eine Tür oder Fenster geöffnet ist.

1.2.3 RFID: Unter diesem Punkt können RFID- Chips verbunden, gelöscht und umbenannt werden. Der blaue (oder grüne) Punkt zeigt an welcher Chip verbunden ist.

Umbenennen: lange auf RFID Namen klicken und umbenennen.

Verbinden: Den Chip auf das RFID Feld der Basis legen und in der App auf „verbinden/aktivieren“ klicken.

Aktualisieren Sie die Übersicht. Jetzt müsste der verbundene Chip angezeigt werden.

RFID Chip löschen: Wenn Sie auf „löschen/deaktivieren“ klicken, löschen Sie den Chip.

RFID Berechtigungen: Klicken Sie über der „RFID Übersicht“ am oberen rechten Rand auf „aktivieren“, um eine Scharf/Unscharf Berechtigung zu vergeben.

Deaktivieren: Der Chip darf nur unscharf schalten

Aktivieren: Der Chip darf nur scharf schalten

Aktivieren/ Deaktivieren: Der Chip darf scharf und unscharf schalten

1.2.4 Sireneneinstellung:

Hier sind folgende Einstellungen möglich:

Kabellose Sirene: An- oder Ausschalten

Sirenen Code: Dieser wird automatisch bei Verbindung der Sirene eingetragen.

Scharf/Unscharf Signalton: An- oder Ausschalten. Bei Aktivierung erhält man einen kurzen Piep-Ton als Rückmeldung über die Sirene, wenn scharf oder unscharf geschaltet wird.

Sirenen Lautstärke: Die Basis Sirenen Lautstärke kann laut, leise oder stumm geschaltet werden.

Ausgabezeit/Alarmzeitdauer: Zeit einstellbar, wie lange die Sirene läuten darf, max. 3 Min. (gesetzl. geregelt).

1.2.5 Funk Steckdose: hier können Funk Steckdosen verbunden und umbenannt werden. Lange auf die Bezeichnung klicken, um die Steckdose umzubenennen.

Klicken Sie auf die Steckdosenbezeichnung. Folgende Einstellungen sind möglich.

Verbindungseinstellung

Systemalarm: An- oder Ausschalten. Bei Aktivierung geht die Funk Steckdose an, wenn ein Alarm ausgelöst wird, z. B. bei Basis Sabotagealarm -> Licht bei Alarm.

Zonenalarm: hier kann eingestellt werden, in welcher Zone die Funk Steckdose bei Alarm angeschaltet wird. Wenn bei jeder Zone ausgelöst werden soll, wählen Sie ALL/ Alle.

Ausgabezeit/Alarmzeitdauer: Zeit einstellbar, wie lange die Funk Steckdose an bleiben soll.

Timer Einstellung:

Drücken Sie auf Wiederholen. Folgende Einstellungen sind möglich:

Deaktiviert: Timer ist aus

AN/Einschalten: Zeit einstellbar, wann die Funk Steckdose eingeschaltet wird.

AUS/Ausschalten: Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose ausgeschaltet wird.

AN/AUS: Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose ein- und ausgeschaltet wird.

Täglich: Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose täglich ein- und ausgeschaltet wird.

Benutzerdef.: Wochentage und Zeit einstellbar, wann die Funk Steckdose ein- und ausgeschaltet wird.

Countdown: Hier kann ein einmaliger „Countdown“ festgelegt werden.

1.2.6 Relais (Externe Funkschalter): Hier können Funkmodulschalter eingebunden werden.

1.2.7 Zubehör löschen/Komponenten Abmeldung: Hier können alle gespeicherten Einstellungen und Komponenten im Zubehör gelöscht werden.

1.3 Zonen / Zoneneinstellung

1.3.1 Tür AUF/Tür ZU: An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, erscheint eine Benachrichtigung auf der Basis und in der Zonenübersicht, ob eine Tür/ Fenster geöffnet ist. Diese Funktion muss aktiviert sein, damit alle Unterfunktionen in der Zonenliste bei den Zonen Tür AUF/ZU auch greift.

1.3.2 **Erzwinge Einschalten:** An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, kann trotz geöffnetem Fenster oder Tür die Anlage scharf oder unscharf geschaltet werden.

1.3.3 **Zonenliste:**

Hier können folgende Einstellungen in jeder einzelnen Zone vorgenommen werden:

Zonenstatus: Aktiv oder Inaktiv, d. h. der Sensor in der Basis ist aktiviert oder deaktiviert.

Zonenname: individuell änderbar (**Wichtig:** Danach mit „Häkchen Symbol“ speichern).

Zonen-Typ: Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die wichtigsten Zonentypen sind:

Verzögerung → hinterlegte Verzögerungszeit greift, die Basis löst verzögert einen Alarm aus.

Einbruch → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben.

Feuer → Alarm wird im Brandfall sofort ausgegeben, egal ob im scharf oder unscharf Zustand. **Alle Rauchmelder sollten auf den Zonentyp Feuer gesetzt werden.**

Aktiv bei Zu Hause Alarm: Nur die Zonen, bei denen der Punkt „Zuhause Alarm“ aktiviert wurden, sind beim „Zuhause Alarm“ Modus aktiv.

Tür AUF/ZU: An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, erscheint eine Benachrichtigung auf der Basis und in der Zonenübersicht, ob eine Tür/ Fenster geöffnet ist.

1.3.4 **Zonenübersicht/Zonenabfrage:** Zeigt den Status der jeweiligen Zonen an.

1.4 **Protokoll**

1.4.1 **Protokoll:** alle Aktionen des Alarmsystems werden hier aufgeführt und gespeichert (Datum/Uhrzeit/Aktion).

Prozess Protokoll: jede scharf/unscharf Schaltung wird hier aufgeführt und gespeichert (Datum/Uhrzeit/Art des Alarms/Benutzer)

1.5 System

1.5.1 Alarm Telefonnummern: hier können alle Telefonnummern hinterlegt werden, die im Alarmfall benachrichtigt werden sollen, per Telefon und/oder SMS oder Kontakt-ID (externer Aufschaltdienst/Wachdienst).

1.5.2 Push Nachricht / Benachrichtigungseinstellung: Meldung bei Scharf-/ Unscharfschaltung, d. h. Sie erhalten eine Push- Nachricht beim scharf/unscharf schalten.

Systemfehler melden: wenn aktiviert, erhalten Sie eine Push-Nachricht z. b. beim Alarmfall, Batterie schwach, Sabotage etc.

1.5.3 Verzögerungszeit/Zeitverzögerung:

Scharfstellverzögerung/ Einschaltverzögerung → Zeit einstellbar, wann die Anlage auf „Scharf“ gestellt wird.

Alarmverzögerung → Zeit einstellbar, wann der Alarm „verzögert“ ausgelöst wird.

Wichtig: In der Zone muss der Zonentyp „Verzögerung“ aktiviert sein.

1.5.4 Netzwerkmanagement:

WIFI: WLAN Verbindung an -> Benachrichtigung der Basis läuft über das Internet.

Mobile Daten: Benachrichtigung läuft über das GSM-Modul (SMS oder Anruf)

Duales Netzwerk Backup:

Dual-Netzwerk aktivieren → Wenn WLAN inaktiv, dann erfolgt die Benachrichtigung per SMS oder Anruf.

Dual-Netzwerk deaktivieren → Benachrichtigung nur via WLAN – kein GSM Backup

GSM-Modul Einstellungen: GSM-Modul aktivieren oder deaktivieren, d. h. wenn aktiv, wird die SIM Karte erkannt.

Anruf Wählversuche: wie oft soll die hinterlegte Nummer bei Alarm angerufen werden.

Scharf/Unscharf /Ein/ Aus Report: der Report über die Scharf-und Unscharf-Schaltung wird per SMS auf das Smartphone und/oder an die hinterlegte Kontakt-ID (externer Aufschaltdienst/Wachdienst) gesendet.

Bei jeder Scharf-/ Unscharfschaltung.

System-Report/ Protokoll: Bei allen Systemfehlern wird eine Nachricht gesendet

SMS-Sprache: Deutsch und Englisch einstellbar

RFID Notiz Telefonnummer: Es kann eine Rufnummer hinterlegt werden, die bei Nutzung eines RFID Chips eine SMS erhält.

CID-Account (Ademco Contact ID): 4-stelliger Code, der bei Aufschaltung durch einen Wachdienst abgefragt wird. Dieser ist frei wählbar.

1.5.5 Scharf/Unscharf Timer: hier sind Zeiten und Tage einstellbar, wann scharf/unscharf geschaltet werden soll.

1.5.6 Test Timer: hier können die grundlegenden Funktionen der Basis automatisch abgerufen werden. (Stromversorgung, Scharf/ Unscharf Zustand etc.)
Z.B. bei Aufschaltung auf einen Wachdienst.

1.5.7 Passwort festlegen:

Programm Passwort → Passwort, um ins Menü der Basis zu kommen

Benutzerkennwort → 4-stelliger Code, um Basis unscharf zu schalten

Zwangspasswort → 4-stelliger Code, der bei „erzwungenem Öffnen“
(z. B. bei Bedrohung) die Basis unscharf schaltet, aber im Hintergrund einen stillen Alarm an die anderen Benutzer sendet

1.5.8 System Abfrage: Zeigt den aktuellen Stand der Basis an. Strom/Batterie/GSM-Modul/GSM-Signal wird abgefragt.

1.5.9

Geräteeigenschaften: hier wird die aktuelle Hard- und Firmware Version und Gerätenummer angezeigt. Der Gerätename ist änderbar. Firmware-Updates werden überprüft. Die Gerätezeit (Zeit auf der Basis) und Aktuelle Uhrzeit (Smartphone) kann eingestellt werden.

1.5.10 Schneller Anruf/ Kurzwahl: Kurzwahl für eine bestimmte Telefonnummer, die über die Telefontasten 1/2/3/4 etc. angerufen wird.

1.5.11 Lichteinstellung:

Das Licht des RFID Feldes auf der Basis kann individuell einstellt werden.

Wechseln: Licht an oder aus

Farbe: verschiedene Farben wählbar

Helligkeit: Stufen wählbar

Hintergrund: Hintergrund Beleuchtung des LCD Displays -> Zeit einstellbar, wie lange das Display leuchten soll

1.5.12 Andere Einstellungen:

Basis Anruf Funktion: aktiv oder inaktiv. Die Basis kann angerufen werden.

Temperaturanzeige: Anzeige auf der Basis in Celsius oder Fahrenheit möglich.

Basis Ton: Stumm, laut oder leise einstellbar.

Tastentöne: stummschalten, Tastentöne oder Sprachansage einstellbar.

Bei Sprachansage ertönt bei den wichtigsten Funktionen eine sprachliche Rückmeldung (auf Englisch), wie z. B. Scharf/Unscharf schalten.

Temperaturabweichung: Die Betriebstemperatur in der Basis kann individuell kalibriert werden, d. h. wenn sie z. B. -2 einstellen, korrigiert die Basis die Temperatur 2 Grad nach unten.

Funkstörung: kann deaktiviert werden. Bei Anzeige erhalten Sie eine Push Benachrichtigung auf das Smartphone. Wenn Alarm ausgewählt ist, wird bei einer Funkstörung sofort Alarm ausgelöst.

Erkennungszeit: Zeit einstellbar, wann die Störsendererkennung eine Störung melden soll.

1.5.13 Werkseinstellungen wiederherstellen/ Zurücksetzen:

Hier können alle Einstellungen zurückgesetzt werden. Dies geschieht in der APP und in der Basis.

2. Gerät Hinzufügen

2.1 GSM Gerät (SMS): Hier sind alle Geräte aufgeführt, die über ein GSM-Modul verfügen. Die SP110 funktioniert nur über GSM (SIM Karte), alle anderen Geräte können variabel über WIFI und GSM bedient und verbunden werden.

2.2 WLAN- Netzwerk Gerät: Hier sind alle Geräte aufgeführt, die mit WLAN/ WIFI (Internet) arbeiten und verbunden werden können.

2.3 Mobiles Netzwerkgerät: Offener Anschluss für weitere Netzwerkfähige Geräte.

2.4 LAN-Netzwerkgerät: Hier können bereits verbundene netzwerkfähige Geräte gesucht werden

3. Mein Gerät / Benutzer

3.1 Account / Konto Informationen: Hier sind Ihre Anmeldedaten für die App hinterlegt. Sie können auch Ihr Passwort jederzeit ändern.

3.2 Systemeinstellungen: Unter diesem Punkt können Sie Ihre Smartphone Benachrichtigungseinstellungen der APP hinterlegen.

3.3 APN Einstellungen: noch ohne Funktion (eine mögliche Schnittstelle für smarte Systeme).

3.4 Sprache wählen: Englisch, Deutsch auswählbar

3.5 Berechtigung entziehen: Unter diesem Punkt kann ein anderer Nutzer, dem eine Berechtigung erteilt wurde, der Zugang zur Basis entzogen werden.

3.6 FAQ: Die häufig gestellten Fragen finden Sie unter „FAQ“ auf www.safe2home.de

3.7 Rückmeldungen: Hier können Sie uns Feedback über Anregungen, Verbesserungen etc. mitteilen.

3.8 Über: Allgemeine APP Infos

3.8 Beenden Sie die App/Anwendung verlassen: Hier können Sie sich aus der App ausloggen.