

# Safe2Home®

## Quickstartanleitung App „Safe2Home Wifi“

### Serie SP310

#### Info vorab:

Besuchen Sie unsere neue Homepage

[www.safe2home.de](http://www.safe2home.de)

**Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.**

**Schritt 1:** Laden Sie sich unsere Smartphone App „Safe2Home Wifi“ im App Store runter.

**Schritt 2:** Registrieren Sie sich einmalig mit einem Benutzernamen und Passwort (bitte merken). Diese können Sie frei wählen.

**Schritt 3:** Es erscheint eine Meldung „erfolgreich registriert“. Bitte loggen Sie sich im Konto-Login mit Ihren Benutzerdaten ein.

**Schritt 4:** Es erscheinen Meldungen, ob die App auf Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zugreifen darf. Wenn Sie die APP uneingeschränkt nutzen möchten, bestätigen Sie bitte alle „Meldungen“.

**Schritt 5:** Gehen Sie auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie das Gerät aus, welches Sie in der App verbinden möchten.

**Schritt 6:** Verbinden mit Basis: Wählen Sie „Nächster Schritt“ und geben Ihre Login-Daten des Internet- Routers ein.

In dem Hauptmenü „Gerät“ sehen Sie nun alle verbundenen Geräte, z. B. SP310

# **1. Gerät**

## **1.1 Übersicht Funktionsbuttons (Seite 4)**

- 1.1.1 Unterwegs Alarm**
- 1.1.2 Unscharf**
- 1.1.3 Zu Hause Alarm**
- 1.1.4 Scharf/Unscharf Timer**
- 1.1.5 Sirene AN**
- 1.1.6 Sirene AUS**
- 1.1.7 Zeiteinstellungen**
- 1.1.8 Berechtigungen / Teilen**

## **1.2 Zubehör (Seite 4-7)**

- 1.2.1 Fernbedienung**
- 1.2.2 Sensoren**
- 1.2.3 Außensirene**
- 1.2.4 Funksteckdose**
- 1.2.5 Tierimmun Bewegungsmelder**
- 1.2.6 Funk Glasbruchmelder**

## **1.3 Zonen (Seite 7)**

- 1.3.1 Zonenabfrage**

## **1.4 Protokoll (Seite 7)**

- 1.4.1 Protokoll**

## **1.5 System (Seite 8-10)**

- 1.5.1 Geräteeigenschaften**
- 1.5.2 Alarmeinstellungen**
- 1.5.3 Sicherheitseinstellungen**
- 1.5.4 Lautsprechereinstellungen**
- 1.5.5 Lichteinstellungen**
- 1.5.6 RFID Karten Einstellungen**
- 1.5.7 System wechseln / Weitere Einstellungen**
- 1.5.8 Werkseinstellungen wiederherstellen**

## **2. Gerät hinzufügen (Seite 11)**

- 2.1 GSM Gerät (SMS)**
- 2.2 WLAN-Netzwerkgerät**
- 2.3 Mobiles Netzwerkgerät**
- 2.4 LAN-Netzwerkgerät**

## **3. Mein Bereich / Benutzer (Seite 11)**

- 3.1 Account/ Konto-Informationen**
- 3.2 Systemeinstellungen**
- 3.3 APN Einstellung**
- 3.4 Sprache wählen**
- 3.5 Berechtigung entziehen**
- 3.6 FAQ**
- 3.7 Rückmeldung**
- 3.8 Über**
- 3.9 Beenden Sie die APP/ Anwendung verlassen**

## 1.1 Übersicht Funktionsbuttons

Hier finden Sie folgende Funktionen:

**1.1.1 Unterwegs Alarm:** alle Sensoren, die in der Basis beim Unterwegs Alarm hinterlegt sind, werden hier scharf geschaltet.

**1.1.2 Unscharf/Deaktivieren:** Die Anlage wird unscharf gestellt.

**1.1.3 Zu Hause Alarm:** alle Sensoren, die in der Basis beim Zu Hause Alarm hinterlegt sind, werden scharf geschaltet.

**1.1.4 Scharf/Unscharf Timer:** Hier können Sie bis zu 4 Timer hinterlegen, wann die Basis scharf und unscharf schalten soll. Auch die Wochentage und der Alarm Typ (Unterwegs/ Zu Hause Alarm Modus) sind einstellbar.

**1.1.5 Sirene AN:** alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden aktiviert.

**1.1.6 Sirene AUS:** alle Sirenen (Basis und falls vorhanden, die Außensirene) werden deaktiviert.

**1.1.7 Zeiteinstellungen:** Die Uhrzeit der Basis und die aktuelle Uhrzeit Ihres Smartphones wird hier angezeigt. Die Smartphone Uhrzeit kann geändert werden.

**1.1.8 Berechtigungen/Teilen:** Es können Berechtigungen an weitere Benutzer (z. B. Familienmitglieder) geteilt werden. Es kann allerdings nur der Benutzer eine Berechtigung weiter geben, welcher sich als erstes mit der Basis verbunden hat.

**Achtung:** Beim Teilen bitte darauf achten, dass die richtige Telefonnummer bzw. Anmeldename eingegeben wird (je nachdem wie Sie sich in der App registriert haben) und die Übersicht aktualisieren.

## 1.2 Zubehör

Hier finden Sie das gesamte Zubehör, welches an jede Basis eingebunden werden kann.

**1.2.1 Fernbedienung:** Alle verbundenen Fernbedienungen werden hier angezeigt. Sie können gelöscht und umbenannt werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der Status der Fernbedienung wird angezeigt (Batterie/Signal/Benutzer).

Folgende Alarmfunktionen können aktiviert oder deaktiviert werden:

***Unterwegs Alarm, Zuhause Alarm, SOS Alarm, Unscharf/Deaktivieren***

**1.2.2 Sensoren:** Alle verbundenen Sensoren werden hier angezeigt. Sie können umbenannt und gelöscht werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der Status des Sensors wird angezeigt (Batterie/Signal).

**Folgende Einstellungen sind möglich:**

***Zonen-Name:*** änderbar

***Zonen-Typ:*** Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die wichtigsten Alarmtypen sind:

***Verzögerung*** → hinterlegte Verzögerungszeit greift, der Alarm wird verzögert ausgelöst

***Einbruch*** → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben

***Feuer*** → Alarm wird im Brandfall sofort ausgegeben, egal ob im scharf oder unscharf Zustand. **Alle Rauchmelder sollten auf den Zonentyp Feuer gesetzt werden.**

***Abfrage Intervall:*** Zeit einstellbar, in welchem Abstand die Basis den Sensor abfragt, ob noch alles „in Ordnung“ ist.

***Zuhause Alarm:*** Nur die Sensoren, bei denen der Punkt „Zuhause Alarm“ aktiviert wurde, sind beim „Zuhause Alarm“ Modus aktiv.

***Tür AUF/Tür ZU:*** Benachrichtigung auf der Basis und in der App (bei Zonen →Zonenabfrage), ob eine Tür oder Fenster geöffnet ist.

**1.2.3 Außensirene:** Alle verbundenen Sensoren werden hier angezeigt. Sie können umbenannt und gelöscht werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der Status des Sensors wird angezeigt (Batterie/Signal).

**Folgende Einstellungen sind möglich:**

***Abfrage Intervall:*** Zeit einstellbar, in welchem Abstand die Basis die Sirene abfragt, ob noch alles „in Ordnung“ ist.

**Standby:** An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, leuchtet ein kleines LED-Licht an der Welches anzeigt, ob die Sirene scharf oder unscharf geschaltet ist.

**Scharf/Unscharf Signalton:** An- oder Ausschalten. Bei Aktivierung erhält man einen kurzen Piep-Ton als Rückmeldung über die Sirene, wenn scharf oder unscharf geschaltet wird.

**Licht Farben:** Die Farbe bei Alarmausgabe ist änderbar.

**In Deutschland ist die Farbe Rot fest vorgeschrieben.**

**Alarmzeit:** Zeit einstellbar, wie lange die Sirene läuten soll, max. 3 Min. (gesetzl. geregelt).

**1.2.4 Funk Steckdose:** Alle verbundenen Steckdosen werden hier angezeigt. Sie können umbenannt und gelöscht werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der Status der Steckdose wird angezeigt.

**Wechseln:** Steckdose an- oder ausschalten

**Timer Einstellung:** hier können mehrere Timer eingestellt werden.

Wiederholen → einmalig, Jeden Tag, Werktag, Wochenende und Benutzerdef. Wählbar  
Wochenliste → Wochentage wählbar

AN Zeit → Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose eingeschaltet wird

AUS Zeit → Zeit einstellbar, wann die Funksteckdose ausgeschaltet wird

**Countdown:** hier kann ein einmaliger „Countdown“ festgelegt werden.

**1.2.5 Bewegungsmelder:** Alle verbundenen Bewegungsmelder werden hier angezeigt. Sie können umbenannt und gelöscht werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der Status des Sensors wird angezeigt (Batterie/Signal).

**Folgende Einstellungen sind möglich:**

**Abfrage Intervall:** Zeit einstellbar, in welchem Abstand die Basis den Bewegungsmelder nach Statuszustand abfragt (z. B. Signalstärke).

**Zonenname:** änderbar

**Zonen-Typ:** Bestimmung der Art der Alarmausgabe. Die wichtigsten Alarmtypen sind:  
**Verzögerung** → hinterlegte Verzögerungszeit greift, der Alarm wird verzögert ausgelöst  
**Einbruch** → Alarm wird bei Einbruch sofort ausgegeben  
**Feuer** → Alarm wird im Brandfall sofort ausgegeben, egal ob im scharf oder unscharf Zustand. **Alle Rauchmelder sollten auf den Zonentyp Feuer gesetzt werden.**

**Zuhause Alarm:** Nur die Sensoren, bei denen der Punkt „Zuhause Alarm“ aktiviert wurde, sind beim „Zuhause Alarm“ Modus aktiv.

**ECO / PIR-Arbeitsmodus:** Stromsparmodus Ein- bzw. Ausschalten. Bewegungsmelder bleibt nach dem Sensen des Signals länger im Standby Modus und sendet in dieser Zeit nicht.

**PIR-Empfindlichkeit / Sensitivität:** Einstellung der Empfindlichkeit. Hier können die den Bewegungsmelder mehr oder weniger sensibel einstellen (erfasst im sensiblen Zustand auch Kleintiere).

- 1.2.6** **Funk Glasbruchmelder:** Alle verbundenen Fernbedienungen werden hier angezeigt. Sie können gelöscht und umbenannt werden (lange auf Bezeichnung klicken). Der Status der Fernbedienung wird angezeigt (Batterie/Signal/Benutzer).  
Folgende Alarmfunktionen können aktiviert oder deaktiviert werden:  
***Unterwegs Alarm, Zuhause Alarm, SOS Alarm, Unscharf***

## **1.3 Zonen**

- 1.3.1** **Zonenabfrage:** Zeigt den Status der jeweiligen Zone an.

## 1.4 Protokoll

**1.4.1 Protokoll:** alle Aktionen des Alarmsystems werden hier aufgeführt und gespeichert (Datum/Uhrzeit/Aktion/Benutzer).

## 1.5 System

**1.5.1 Geräteeigenschaften:** hier sind allgemeine Geräteinformationen aufgeführt (Name, Gerätenummer, Hard-/Software-Version). Die Sprache kann auf Deutsch oder Englisch eingestellt werden. Im Prozessprotokoll finden Sie alle Scharf und Unscharf Schaltungen. Sie können jederzeit auf Firmware-Updates prüfen. Wir empfehlen regelmäßig auf Updates zu prüfen und die neue Version zu installieren.

**1.5.2 Alarmeinstellungen:**

**Folgende Einstellungen sind möglich:**

**Aktivieren / Deaktivieren melden:** wenn aktiviert, erhalten Sie eine Push-Nachricht bei jedem aktivieren und deaktivieren der Alarmanlage.

**Systemfehler melden:** wenn aktiviert, erhalten Sie eine Push-Nachricht z. B. beim Alarmfall, Batterie schwach, Sabotage etc.

**Zubehörfehler Meldung:** wenn aktiviert, erhalten Sie eine Push-Nachricht, wenn Störungen bei Sensoren, Außensirene, Steckdose etc. erkannt werden

**Zubehör Offline Meldung:** wenn aktiviert, erhalten Sie eine Push-Nachricht, wenn ein Sensor keine Funkverbindung hat, d. h. offline gegangen ist.

**Scharfstell Verzögerung:** Zeit einstellbar, wann das Alarmsystem „verzögert“ scharf geschaltet wird.

**Wichtig: In der Zone muss der Zonentyp „Verzögerung“ aktiviert sein.**

**Alarm Verzögerung:** Zeit einstellbar, ab wann das Alarmsystem nach Auslösen eines Sensors Alarm ausgibt.

**Info Report:** (Report, wann der Benutzer benachrichtigt werden soll)

**Scharf/Unscharf:** Der Report über die Scharf- und Unscharf-Schaltung wird per SMS auf das Smartphone und/oder an die hinterlegte Kontakt-ID (externer Aufschaltdienst/Wachdienst) gesendet. Bei jeder Scharf-/Unscharfschaltung.

**System Info:** Bei allen Systemfehlern wird eine Nachricht gesendet.

**Zubehör Status:** Benachrichtigung, wenn sich der Zustand des Sensors verändert. (z.B. Sabotage, Batterie schwach etc.)



**Zubehör Off Status:** Benachrichtigung, wenn ein Sensor Offline ist.

**CID Account (Ademco Contact ID):** 4-stelliger Code, der bei Aufschaltung durch einen Wachdienst abgefragt wird. Dieser ist frei wählbar.

**Test Timer:** hier können die grundlegenden Funktionen der Basis automatisch abgerufen werden (Stromversorgung, Scharf/Unscharf Zustand etc.) z. B. bei Aufschaltung auf einen Wachdienst.

**Telefon Wählversuche:** wie oft soll die hinterlegte Nummer(n) bei Alarm angerufen werden.

**Alarm Telefonnummer:** hier können alle Telefonnummern hinterlegt werden, die im Alarmfall benachrichtigt werden sollen, per Telefon und/oder SMS oder Kontakt-ID (externer Aufschaltdienst/Wachdienst)

**Schneller Anruf/ Kurzwahl:** Kurzwahl für eine bestimmte Telefonnummer, die über die Telefontasten 1/2/3/4 etc. angerufen wird.

### 1.5.3 Sicherheitseinstellungen:

**Programm Passwort** → Passwort, um ins Menü der Basis zu kommen

**Benutzerkennwort** → 4-stelliger Code, um Basis unscharf zu schalten

**Zwangspasswort** → 4-stelliger Code, der bei „erzwungenem Öffnen“

(z. B. bei Bedrohung) die Basis unscharf schaltet, aber im

Hintergrund einen stillen Alarm an die anderen Benutzer sendet

### 1.5.4 Lautsprechereinstellungen

**Scharf/Unscharf Signalton:** Die Basis Sirenen Lautstärke kann laut, leise oder stumm geschaltet werden.

**Sirene On/Off:** An- oder Ausschalten

**Sirenen Lautstärke:** stumm, leise oder laut auswählbar

**Ausgabezeit:** Zeit einstellbar, wie lange die Sirene läuten darf, max. 3 Min. (gesetzl. geregelt)

**Tastentöne:** stummschalten, Tastentöne oder Sprachansage einstellbar. Bei Sprachansage ertönt bei den wichtigsten Funktionen eine sprachliche Rückmeldung (auf Englisch), wie z. B. Scharf/Unscharf schalten

**TON Lautstärke:** Stufen wählbar

### 1.5.5 Lichteinstellung:

Das Licht des RFID Feldes auf der Basis kann individuell eingestellt werden.

**Wechseln:** Licht an oder aus

**Farbe:** verschiedene Farben wählbar

**Helligkeit:** Stufen wählbar

**Hintergrund:** Hintergrund Beleuchtung des LCD Displays -> Zeit einstellbar, wie lange das Display leuchten soll

### 1.5.6 RFID Karten Einstellungen

**RFID Information Telefon Nr.:** Es kann eine Rufnummer hinterlegt werden, die bei Nutzung eines RFID Chips eine SMS erhält.

**RFID Berechtigung:**

**Unschärf** → der Chip darf nur unschärf schalten

**Schärf** → der Chip darf nur schärf schalten

**Schärf/Unschärf** → der Chip darf schärf und unschärf schalten

**Anmeldung RFID:** hier können alle RFID Chips verbunden, umbenannt und gelöscht werden.

### 1.5.7 System wechseln:

**Erzwingen Einschalten:** An- oder Ausschalten. Wenn aktiviert, erscheint eine Benachrichtigung auf der Basis und in der Zonenübersicht, ob eine Tür / Fenster geöffnet ist.

**Funkstörung:** An- oder Ausschalten. Bei „Anzeige“ erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung, bei „Alarm“ geht sofort der Alarm los, sobald die Basis eine Funkstörung erkennt.

**Duales Netzwerk Backup:** wenn WLAN inaktiv, dann erfolgt die Benachrichtigung per SMS oder Anruf

**GSM-Modul:** GSM-Modul aktivieren oder deaktivieren, d. h. wenn aktiv, wird die SIM Karte erkannt.

**Anrufzeichen:** Beleuchtung der Anruftaste

**Werkseinstellung wiederherstellen:** Hier können alle Einstellungen zurückgesetzt werden. Dies geschieht in der APP und in der Basis.

## 2. Gerät Hinzufügen

**2.1 GSM Gerät (SMS):** Hier sind alle Geräte aufgeführt, die über ein GSM-Modul verfügen. Die SP110 funktioniert nur über GSM (SIM Karte), alle anderen Geräte können variabel über WIFI und GSM bedient und verbunden werden.

**2.2 WLAN- Netzwerk Gerät:** Hier sind alle Geräte aufgeführt, die mit WLAN/ WIFI (Internet) arbeiten und verbunden werden können.

**2.3 Mobiles Netzwerkgerät:** Offener Anschluss für weitere Netzwerkfähige Geräte.

**2.4 LAN-Netzwerkgerät:** Hier können bereits verbundene netzwerkfähige Geräte gesucht werden

## 3. Mein Gerät / Benutzer

**3.1 Account / Konto-Informationen:** Hier sind Ihre Anmeldedaten für die App hinterlegt. Sie können auch Ihr Passwort jederzeit ändern.

**3.2 Systemeinstellungen:** Unter diesem Punkt können Sie Ihre Smartphone Benachrichtigungseinstellungen der APP hinterlegen.

**3.3 APN Einstellungen:** noch ohne Funktion (eine mögliche Schnittstelle für smarte Systeme).

**3.4 Sprache wählen:** Englisch, Deutsch auswählbar

**3.5 Berechtigung entziehen:** Unter diesem Punkt kann ein anderer Nutzer, dem eine Berechtigung erteilt wurde, der Zugang zur Basis entzogen werden.

**3.6 FAQ:** Die häufig gestellten Fragen finden Sie unter „FAQ“ auf [www.safe2home.de](http://www.safe2home.de)

**3.7 Rückmeldungen:** Hier können Sie uns Feedback über Anregungen, Verbesserungen etc. mitteilen.

**3.8 Über:** Allgemeine APP Infos

**3.8 Beenden Sie die App/Anwendung verlassen:** Hier können Sie sich aus der App ausloggen.