

Safe2Home®

Kabellose Funk Steckdose (Für Serie SP210)



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Alarmanlagen und den Kauf der Safe2Home Funk Steckdose entschieden haben. Bevor Sie die Funk Steckdose in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an Smart-Planet GmbH in Wörrstadt. Diese Funk Steckdose wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut. Die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist ein fester Bestandteil des Produktes. Somit auch an Dritte weiter zu geben.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben, Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung, für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten, können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. Smart-Planet GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten, sind wir jederzeit dankbar.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsanweisungen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Sämtliche von Smart-Planet GmbH angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.

Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

Konformität:

Die Konformitätserklärung und Leistungserklärung ist zu beziehen unter:

Smart-Planet GmbH

Schornsheimer Chaussee 1a

55286 Wörrstadt

info@safe2home.de



Warnung

Bei Schäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und / oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen entfällt jeder Garantieanspruch!

Ist irgendetwas nicht in Ordnung:

Falls Fehler auftreten sollten, entfernen Sie die Batterien aus dem Funk Steckdose und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz:

Der Funk Steckdose ist für die Gebäudesicherung vorgesehen.

Der Sensor ist nur für den Innenbereich einsetzbar. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust, sowie Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Funk Steckdose der Serie SP210 von Safe2Home (Nur verwendbar mit dieser Serie)

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt ist eine intelligente Funk Steckdose, hergestellt aus nicht entflammenden Materialien. Sie können z.B. per App die Steckdose An/ Aus schalten, einen Timer einstellen etc. Benutzer können verschiedene Anwendungen festlegen.

Kontrollieren und Steuern Sie die Steckdose nach Ihren eigenen Anforderungen. Genießen Sie den Komfort der drahtlosen intelligenten Steckdose indem Sie z.B. eine Lampe, Klimaanlage oder andere Elektrogeräte vor Ort ein- bzw. ausschalten.

Hinweis: Wichtig: Achten Sie darauf, dass diese Funksteckdose nur in genormten max. 230 Volt „Haussteckdosen/ Buchsen“ eingesteckt wird. Achten Sie auch auf die maximale Ausgangsleistung von 3000 Watt und $\leq 16A$. Die Steckdose darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden!

Sensor Daten:

Abmessungen: 10,2 x 5,6 x 3,6 cm

Betriebsspannung Input: 100~230V AC

Ausgangsstrom: $\leq 16A$

Ausgangsleistung: Max. 3000 Watt

Gehäuse Material: ABS

Kabellose Entfernung/ Reichweite: 200-300 Meter (bei offener Fläche)

Kabellose Frequenz: 433MHz

Betriebstemperatur: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

Betriebsfeuchtigkeit: $\leq 70\%$ (Steckdose darf nicht feucht werden – nur für Inneneinsatz)

Eigenschaften

1. Minimaler Stromverbrauch
2. Fernbedienung per APP, per Timer, via Basis/ Zentrale
3. Z.B. Licht bei Alarm
4. Steckdose kann auch auf bestimmte Zonen geschaltet werden.

RESET Funksteckdose SP210

Drücken Sie die große Taste während sich die Funksteckdose in einer Steckdose befindet, bis die LED schnell blinkt. Dann nehmen Sie die Funksteckdose vom Strom und starten die Basis neu (komplett vom Strom nehmen, Schalter auf OFF setzen). Basis wieder einschalten. Die Funksteckdose ist nun resettet und kann erneut verbunden werden.

Installation/ Verbindung der intelligenten Funk Steckdose

Hinzufügen via APP

Öffnen Sie die APP, wählen Sie Ihre Basis SP210 aus und klicken auf "Zubehör " und dann auf „Funk Steckdose“. Stecken Sie die Funksteckdose in die von Ihnen gewählte Steckdose und drücken Sie 5 Sekunden die (einzige untere) Taste an der Funksteckdose. Jetzt nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand und drücken Sie die ON/OFF Button auf der App. Erst ON, dann OFF, dann wieder ON, jetzt hat sich die Funksteckdose mit der APP verbunden (die rote LED leuchtet).

Installation

Stecken Sie die Funksteckdose in eine genormte hierfür passende Buchse / Steckdose. Die Funksteckdose ist bereits mit der APP (wie oben beschrieben) verbunden. Jetzt kann an der Basis die genaue Einstellung für die Funksteckdose vorgenommen werden.

Hierfür gehen Sie im Basismenü auf den Punkt 16 „Steckdose verbinden“. Wählen Sie die Steckdose (wenn Sie eine Steckdose haben, wird diese auf Steckdose 01 sein, eine zweite auf Steckdose 02, usw.) und aktivieren diese.

Zusätzlich können Sie eine Zone auswählen, bei der die Steckdose reagieren soll, wenn diese Zone eine Aktion hat. Z.B. wenn Bewegung, dann Licht.

Beispiel:

Sie haben in Ihrem Flur ein Bewegungsmelder angebracht und möchten, wenn immer dieser Bewegungsmelder eine Bewegung / eine Person wahrnimmt, Licht im Haus angeht.(über die Funk Steckdose)

Klicken Sie mit der Taste 8 auf der Basis eins runter und stellen Sie die Ausgabedauer der Steckdose ein (z.B. 005 für fünf Minuten). Haben Sie die Steckdose mit einer Lampe angeschlossen, würde dann 5 Minuten lang diese Lampe leuchten)

Steckdose Timer

Unter dem Punkt 17 im Basismenü „Steckdose Timer“ lassen sich individuelle Einstellungen für Ihre Funksteckdose vornehmen .Wiederholungen lassen sich individuell einstellen, der Timer von AN und AUS der Steckdose lässt sich einstellen und die Wochenliste / Tage 1-7 können ausgewählt werden.

Abstandstest

Wenn Sie die Funksteckdose mit der Alarmanlage verbunden und eingestellt haben, überprüfen Sie mit einem Probelauf (z.B. SOS Alarm auslösen und dabei die Einstellung Licht an bei Alarm) ob die Steckdose an dem gewünschten Standort auch eine Funkverbindung aufbauen kann. Mit diesem Test stellen Sie einfach nur Sicher, dass alles wie gewünscht im Alarmfall funktioniert.

Einschalten bei Alarm in allen Zonen

Tragen Sie in der Basis bei der Funksteckdose die 99 unter Zone ein. So löst die Funk Steckdose bei einem Alarm in allen Zonen aus.