


Safe2Home®

Kabellose Funk Steckdose (Für Serie SP310)



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Alarmanlagen und den Kauf der Safe2Home Funk Steckdose entschieden haben. Bevor Sie die Funk Steckdose in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an Smart-Planet GmbH in Wörrstadt. Diese Funk Steckdose wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut. Die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist ein fester Bestandteil des Produktes. Somit auch an Dritte weiter zu geben.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben, Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung, für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten, können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. Smart-Planet GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten, sind wir jederzeit dankbar.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Sämtliche von Smart-Planet GmbH angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.

Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

Konformität:

Die Konformitätserklärung und Leistungserklärung ist zu beziehen unter:

Smart-Planet GmbH

Schornsheimer Chaussee 1a

55286 Wörrstadt

info@safe2home.de



Warnung

Bei Schäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und / oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen entfällt jeder Garantieanspruch!

Ist irgendetwas nicht in Ordnung:

Falls Fehler auftreten sollten, entfernen Sie die Batterien aus dem Funk Steckdose und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz:

Der Funk Steckdose ist für die Gebäudesicherung vorgesehen.

Der Sensor ist nur für den Innenbereich einsetzbar. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust, sowie Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Funk Steckdose der Serie SP310 von Safe2Home (Nur verwendbar mit dieser Serie)

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt ist eine intelligente Funk Steckdose, hergestellt aus nicht entflammenden Materialien. Sie können z.B. per App die Steckdose An/ Aus schalten, den Stromverbrauch einsehen, einen Timer einstellen etc. Benutzer können verschiedene Anwendungen festlegen.

Kontrollieren und Steuern Sie die Steckdose nach Ihren eigenen Anforderungen. Genießen Sie den Komfort der drahtlosen intelligenten Steckdose indem Sie z.B. eine Lampe, Klimaanlage oder andere Elektrogeräte vor Ort ein- bzw. ausschalten.

Hinweis: Wichtig: Achten Sie darauf, dass diese Funksteckdose nur in genormten max. 230 Volt „Haussteckdosen/ Buchsen“ eingesteckt wird. Achten Sie auch auf die maximale Ausgangsleistung von 3000 Watt und $\leq 16A$. Die Steckdose darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden!

Sensor Daten:

Abmessungen: 10,2 x 5,6 x 3,6 cm

Betriebsspannung Input: 100~230V AC

Ausgangsstrom: $\leq 16A$

Ausgangsleistung: Max. 3000 Watt

Gehäuse Material: ABS

Kabellose Entfernung/ Reichweite: 200-300 Meter (bei offener Fläche)

Kabellose Frequenz: 868MHz

Betriebstemperatur: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

Betriebsfeuchtigkeit: $\leq 70\%$ (Steckdose darf nicht feucht werden – nur für Inneneinsatz)

Eigenschaften

1. Minimaler Stromverbrauch
2. Mit 2- Wege- Kommunikation und drahtloser Netzwerkfunktion
3. Dual-Verschlüsselung basierend auf dem erweiterten Verschlüsselungsalgorithmus AES128 und Rolling Code
4. FHSS automatischer Frequenz Kanalwechsel bei Störung, Verbesserung der Anfälligkeit durch Störsender
5. Gehäuse aus ABS nicht entflammenden Materialien, es ist sicher und sieht gut aus
6. Mit Stromverbrauchserkennung und Stromstatistik
7. Fernbedienung per APP, per Timer, via Basis/ Zentrale

Statusanzeige LED:


Status	Kontrolleuchte
Stromanschluss verbunden	Rote LED leuchtet durchgehend
Stromanschluss nicht verbunden	Rote LED leuchtet durchgehend, gelbe LED blinkt
Stromanschluss ohne Strom	Alles LED's aus
Überlastung	Stromanschluss wird automatisch vom Strom getrennt, rotes Licht blinkt alle 2 Sek.

Installation/ Verbindung der intelligenten Funk Steckdose

Hinzufügen via APP

Öffnen Sie die APP, wählen Sie "Zubehör hinzufügen" und drücken dann auf der Funksteckdose die „Netzwerk Verbindungstaste“ entsprechend der Aufforderung, bis das grüne Sensorlicht 2 Sekunden lang leuchtet.

Hinzufügen via Basis

Gehen Sie in das Hauptmenü der Basis (888888 + ) und wählen Sie "Zubehör hinzufügen". Drücken Sie die „Netzwerk Verbindungstaste“ entsprechend der Aufforderung, bis das grüne Zubehörlicht 2 Sekunden lang leuchtet.

Zubehör / Sensor löschen

Halten Sie die Netzwerk Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sie entkoppeln das Zubehör, wenn das grüne Licht 3 mal blinkt.

Installation

Stecken Sie die Funksteckdose in eine genormte hierfür passende Buchse / Steckdose.

Abstandstest:

Drücken Sie an der ausgewählten Installationsposition kurz die Netzwerk Verbindungstaste des Sensors mit dem Tastendruckstift. Die Basis sendet nun einen Ton, um zu prüfen, dass die Funk Steckdose je und die Basis normal miteinander kommunizieren.

