

Safe2Home®

Solar Außensirene (Für Serie SP310)



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Alarmanlagen und den Kauf der Safe2Home Solar Außensirene entschieden haben. Bevor Sie die Solar Außensirene in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an Smart-Planet GmbH in Wörrstadt. Diese Solar Außensirene wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut. Die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist ein fester Bestandteil des Produktes. Somit auch an Dritte weiter zu geben.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben, Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung, für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten, können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. Smart-Planet GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten, sind wir jederzeit dankbar.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsanweisungen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Sämtliche von Smart-Planet GmbH angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.

Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

Konformität:

Die Konformitätserklärung und Leistungserklärung ist zu beziehen unter:

Smart-Planet GmbH

Schornsheimer Chaussee 1a

55286 Wörrstadt

info@safe2home.de



Warnung

Bei Schäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und / oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen entfällt jeder Garantieanspruch!

Ist irgendetwas nicht in Ordnung:

Falls Fehler auftreten sollten, schalten Sie sofort die Solar Außensirene aus und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz:

Die Solar Außensirene ist für die Gebäudesicherung vorgesehen.

Die Sirene ist für den Außenbereich einsetzbar.

Die Sirene dient als visuelle und akustische Abschreckung.

Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust, sowie Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Solar Außensirene der Serie SP310 von Safe2Home

Produktbeschreibung:

Die Außen-Solar-Sirene basiert auf einer 8-Bit-MCU-Technologie, eingebaut sind 8 LED-Leuchten und ein 3.7V 5200mAh 18650 Lithium-Batterie. Die Stromversorgung läuft über ein Solarpanel. **Für den Montageort empfehlen wir Ihnen die Südseite (Südost-Südwest ist auch ausreichend) Ihres Hauses. Die Sirene kann mit Tageslicht betrieben werden, allerdings muss der Akku zwingend über Sonnenlicht geladen werden. 2-3 Stunden Sonne sind ausreichend um den Akku zu laden. Beachten Sie auch, dass Sie die Sirene nicht unmittelbar unter einem Dachvorsprung installieren, sodass die Sonneneinstrahlung gewährleistet ist.** Sie benötigen keine externe Stromversorgung. Es ist ein komplett drahtloses System. Bei Alarm wird ein akustisches 105dB lautes Signal + rotes Licht ausgegeben. Optional können Sie die Sirene mit einem Netzteil betreiben. Hierfür können Sie ein Standard Netzteil der Alarmzentrale verwenden. Es muss lediglich der Stecker des Netzteils abgetrennt werden. Dieses Netzteil können Sie direkt beim Hersteller im Onlineshop nachbestellen

Auf der Rückseite befindet sich zusätzlich ein Sabotagekontakt. Sie erhalten bei niedrigem Batteriestand eine Meldung. Wenn ein ausgelöster Alarm, nicht innerhalb von 180 Sekunden deaktiviert wird, schaltet sich das akustische Signal automatisch aus. Das LED-Blinklicht leuchtet 1 Stunde weiterhin alle 2 Sekunden.

Alarmdauer: 030-180 Sekunden (auf Werkseinstellungen : 180 Sekunden)

Hinweis: Um einen Fehlalarm bei der Montage zu vermeiden sollten Sie erst die Grundplatte der Sirene an der Wand montieren. Erst danach empfiehlt es sich die Sirene einzuschalten und das Gehäuse zu schließen. Prüfen Sie vor dem Verschließen einmalig die Funktion. Zusätzlich sollten Sie bei der Montage einen Gehörschutz verwenden.

Sirenen Daten:

Abmessungen: 32 x 22 x 11 cm

Betriebsspannung: 1x 3.7V 5200mAh 18650 Lithium Batterie / Akku

Standby Strom: 1 mA

Alarm Strom: 400 mA

Lautstärke: 105 dB

Laufzeit ohne Licht: 15 Tage (Ohne Alarm)

Kabellose Entfernung/ Reichweite: 200-300 Meter (bei offener Fläche)

Kabellose Frequenz: 868MHz

Betriebstemperatur: -20°C ~ +60°C

Betriebsfeuchtigkeit: ≤90%

Eigenschaften

1. Minimaler Stromverbrauch
2. Mit 2- Wege- Kommunikation und drahtloser Netzwerkfunktion
3. Dual-Verschlüsselung basierend auf dem erweiterten Verschlüsselungsalgorithmus AES128 und Rolling Code
4. FHSS automatischer Frequenz Kanalwechsel bei Störung, Verbesserung der Anfälligkeit durch Störsender
5. Alarmfunktion bei niedrigem Batteriestand.
6. Akustischer und optischer Hinweis bei Scharf- / Unscharf-schaltung


Installation der Außensirene:

Einschalten via Touch Taster:

Lösen Sie die Schraube am unteren Rand der weißen Abdeckung. Heben Sie die „weiße Hauptabdeckung“ von der Rückseite der Sirene ab. Nun sehen Sie das innere der Sirene (mit Plastikabdeckung).

Um die Sirene einzuschalten müssen Sie den schwarzen Gummistopfen entfernen und den weißen AN/AUS Taster betätigen

Die LED'S werden nach betätigen des Tasters kurz aufleuchten.



Kabeldurchführung für optionalen Stromanschluss

Stromanschluss für Netzteil

AN/AUS Taste

Netzwerkverbindungstaste

Hinzufügen via APP


Öffnen Sie die APP, wählen Sie "Zubehör" anschließend klicken Sie oben rechts auf das +. Danach wählen Sie den Menüpunkt „Kabellose Sirene“ und drücken (ca. 5-6 Sekunden) anschließend auf der Sirene die Netzwerk Verbindungstaste entsprechend der Aufforderung, bis das grüne Sensorlicht 2 Sekunden lang leuchtet.

Die Netzwerkverbindungstaste befindet sich rechts an der Platine.

Die Plastikabdeckung muss dazu nicht entfernt werden.

An der rechten Seite befindet sich eine kleine Öffnung, sodass Sie die Taste mit dem beigelegten Netzwerkverbindungsstift drücken können. (Optional können Sie auch eine Büroklammer oder ähnliches verwenden)

Hinzufügen via Basis


Gehen Sie in das Hauptmenü der Basis (888888 + ) und wählen Sie "Zubehör-Einstellungen->Zubehör hinzufügen". Drücken (ca. 5-6sekunden) Sie die Netzwerk Verbindungstaste entsprechend der Aufforderung, bis das grüne Zubehörlicht 2 Sekunden lang leuchtet.

Die Netzwerkverbindungstaste befindet sich rechts an der Platine.


Die Plastikabdeckung muss dazu nicht entfernt werden.

An der rechten Seite befindet sich eine kleine Öffnung, sodass Sie die Taste mit dem beigelegten Netzwerkverbindungsstift drücken können. (Optional können Sie auch eine Büroklammer oder ähnliches verwenden)

Zubehör / Sirene löschen

Gehen Sie in das Hauptmenü der Basis (888888 + ) und wählen Zubehör-Einstellungen. Anschließend gehen Sie in die Zubehörliste.

Dort wählen Sie sich vor bis zur Außensirene und betätigen die Eingabetaste.

Danach wählen Sie löschen und bestätigen erneut mit der -Taste.

Installation

1. Abstandstest:

Überprüfen Sie an der ausgewählten Installationsposition kurz die Signalstärke via APP oder BASIS.

Die Signalstärke können Sie in der APP bei Zubehör->Kabellose Sirene einsehen.

Die Abfrage via Basis erfolgt in der Zubehörliste, indem Sie die Sirene anwählen.

2. Befestigen:

Schrauben Sie die Sirene mithilfe der beiliegenden Schrauben / Dübeln fest an Ihre Hauswand. Achten Sie darauf, dass Sie bei Dämmstoffen und anderen Untergründen spezielle Dübel verwenden müssen. Verschließen Sie, nachdem die Sirene in Betrieb genommen wurde, das Gehäuse sehr sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen und Abdeckungen richtig auf der Führung sitzen.

* Vermeiden Sie die Installation der Sirene auf einer Substanz, die viel Metall oder Elektrodraht enthält.

Hilfreiche Installationsvideos finden Sie auf:

www.safe2home.de/installationsvideos