

Quickstartanleitung Safe2Home

Info vorab:


Besuchen Sie unsere neue Homepage:

www.safe2home.de

Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.

Smartphone APP Name: Safe2Home Alarm

Fernbedienung bei der Basis registrieren

Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Anmeldung Fernbed.“ öffnen

Schritt 3: „Anmeldung“ auswählen


Schritt 4: Beliebige Taste an der Fernbedienung drücken

➔ Nach kurzem Piepen der Basis ist die Fernbedienung nun registriert

Es können bis zu 8 Fernbedienungen im System hinterlegt werden.

Türsensor/ Fenstersensor – Bewegungssensor – Rauchmelder bei der Basis registrieren

Bevor Sie die Sensoren in der Basis registrieren, legen Sie die benötigten Batterien (AAA und AA) in den jeweiligen Sensor ein.


Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Anmeldung Sensor“ öffnen

Schritt 3: Zone wählen (mit Tasten 4 und 6):

Sie können bis zu 32 Zonen einrichten. Jeder Zone können Sie zusätzlich mit 3 Adressen (Sensoren) ausstatten.

Wenn Sie nicht mehr als 32 Sensoren installieren werden ist es von Vorteil jeden Sensor in eine eigene Zone einzutragen, z.B. Fenstersensor Schlafzimmer Zone 1, Badezimmer Zone 2 etc.


Schritt 4: Wenn Sie Zone und Adresse ausgewählt haben und mit  bestätigt haben, dann lösen Sie den jeweiligen Sensor einmal aus.

Besonderheit beim Tür- und Fenstersensor: Achten Sie auf die Pfeile auf den Sensoren. Die jeweilige Seite muss beim Ausrichten und Montieren mit einem geringen Abstand zueinander liegen.

Besonderheit beim Bewegungssensor: Um den Bewegungssensor für die Einrichtung auszulösen, nehmen Sie die Deckel ab und betätigen Sie den Metallknopf auf der Platine.

➔ Nach kurzem Piepen der Basis ist der Sensor registriert

RFID Card bei der Basis registrieren

Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Anmeldung RFID“ öffnen


Sie können bis zu 8 RFID Sensoren einrichten.

Schritt 3: „Anmeldung“ wählen

Schritt 4: Die RFID Card vor den Sensor unter dem Bildschirm (Aufschrift „RFID“) halten


➔ Nach kurzem Piepen der Basis ist die RFID Card ist nun registriert

Telefonnummer in der Basis hinterlegen

Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Alarm Telefon“ im Menü auswählen

Sie können bis zu 8 Telefonnummern hinterlegen. Diese Nummern werden bei einem Auslösen des Alarmes oder beim Versenden des Info Reports nacheinander gewählt bzw. eine SMS versendet.

Schritt 3: Wählen Sie z.B. „Alarm Telefon 1“ dann auf „Keine Nummer“ und betätigen Sie mit .

Schritt 4: Geben Sie nun die Telefonnummer des Benutzers ein, dieser soll bei einem Alarm


Informiert werden. Bestätigen Sie die Eingabe mit .

Kabellose Sirene in der Basis registrieren

Schritt 1: Nehmen Sie die Abdeckung der Sirene ab und notieren Sie sich den Sirenen Code. Danach schließen Sie wieder die Abdeckung.

Schritt 2: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 3: „Kabellose Sirene“ auswählen

Schritt 4: Schalter auf „Aktivi.“ und „SirenenCode“ mit  bestätigen

Schritt 5: Geben Sie nun den Sirenen-Code ein und bestätigen Sie erneut mit .

➔ Sirene ist nun in der Basis registriert

Einlegen der SIM Karte

(wichtig, damit das Datum etc. gespeichert werden kann muss eine SIM Karte eingelegt werden)

**WICHTIG: Die PIN Abfrage der SIM- Karte muss vor dem ersten Einlegen in die Basis mit einem Handy/Smartphone deaktiviert werden.
Sorgen Sie immer für ausreichendes Guthaben auf der SIM Karte.**

Schritt 1: Deaktivieren Sie die PIN Abfrage der SIM Karte.

Schritt 2: Neben Sie die Abdeckung auf der Basis Rückseite ab.

Schritt 3: Klappen Sie die Metallabdeckung noch und legen Sie die SIM Karte ein.

Schritt 4: Schließen Sie wieder die Klappe und die Abdeckung der Basis


Passwörter ändern:


Programm Passwort: Dieses Passwort benötigen Sie um in die Menüführung zu gelangen
Voreingestellt: 888888

Benutzer Passwort: Das Benutzer Passwort dient zum Scharfstellen und Entschärfen der Alarmanlage
Voreingestellt: 1234

Zwangs Passwort: Wird der Benutzer „gezwungen“ die Alarmanlage zu deaktivieren und es soll ein stiller Alarm an die anderen Benutzer per SMS, Anruf oder CID gesendet werden, wird das Zwangs Passwort eingegeben.
Voreingestellt: 1235

Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Passwort Einstel.“ aufrufen und anschließend mit  bestätigen

Schritt 3: Hier können die verschiedenen Passwörter geändert werden. Mit den Pfeiltasten 2 und 8 wählen Sie das zu ändernde Passwort aus und bestätigen es mit 

Schritt 4: Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie erneut mit 

