

Safe2Home®

Innensirene 868 MHz mit Repeater (Für Serie SP310)



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Alarmanlagen und den Kauf der Safe2Home Innensirene entschieden haben. Bevor Sie die Innensirene in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller. Diese Innensirene wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut. Die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist ein fester Bestandteil des Produktes. Somit auch an Dritte weiter zu geben.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben, Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung, für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten, können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. Smart-Planet GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten, sind wir jederzeit dankbar.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Sämtliche von Smart-Planet GmbH / Safe2Home angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.

Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

Konformität:

Die Konformitätserklärung und Leistungserklärung ist zu beziehen unter:

Safe2Home GmbH

Schornsheimer Chaussee 1a

55286 Wörrstadt

info@safe2home.de



Warnung

Bei Schäden, die auf Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind, erlischt der Garantieanspruch.

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Personen und / oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen entfällt jeder Garantieanspruch!

Ist irgendetwas nicht in Ordnung:

Falls Fehler auftreten sollten, entfernen Sie die Innensirene aus der Steckdose und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz:

Die Innensirene ist für die Gebäudesicherung vorgesehen.

Die Sirene ist nur für den Innenbereich einsetzbar. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust, sowie Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.

Entsorgungshinweise:



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Produktbeschreibung


Die Innensirene kann in Verbindung mit der Safe2Home Serie SP310 verwendet werden. Sie benötigt zum Betrieb eine übliche 230 Volt Steckdose. Die Sirene verfügt nicht über einen zusätzlichen Akku. Alle vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert. Die Innensirene kann jeder Zeit aus der Steckdose entfernt und an einem anderen Ort verwendet werden. (Die Einstellungen bleiben erhalten)

Das Produkt kann als einzige Sirene verwendet und direkt mit Ihrer Basis verbunden werden.

Die Innensirene verfügt über einen zusätzlichen Repeater.

Sollte ein Sensor zu weit von der Basis entfernt sein, meldet er sich automatisch auf dem Repeater der Innensirene an. Wir empfehlen, dass Sie die Innensirene mittig zwischen Basis Sensor anbringen. Somit können Sie das Signal verstärken und die Funkreichweite erhöhen.

Die Innensirene ermöglicht auch eine direkte Anbindung der Sensoren. Die verbundenen Sensoren lösen unabhängig von einer zusätzlichen Anmeldung an einer Basis einen Alarm an der Sirene aus. Diese Funktion kann z.B. als „Zugangsmeldung“ bei Geschäften verwendet werden.



Anmeldung der Sirene an der Basis

Innensirene anmelden

Öffnen Sie in der Basis oder in der APP den Punkt „Anmeldung Zubehör“. Drücken Sie nun auf der Innensirene lange die „Menü“ Taste bis das grüne Licht 2 Sekunden lang blinkt (ca. 5 Sekunden). Bei erfolgreicher Verbindung gibt Ihnen die Basis die Info – Anmeldung erfolgreich.

1. Zubehör im Repeater anmelden

(Sollte die Reichweite des Signals von einem Sensor bis zur Basis nicht ausreichen)

Anmeldung:

Das Zubehör der Serie SP310 verbindet sich automatisch mit dem Repeater der Innensirene. Es können sich bis zu 32 Sensoren mit dem Repeater verbinden.

2. Einstellung Alarmdauer

Sie können über die APP oder in der Basis direkt in den Einstellungen der Innensirene (Zubehöreinstellungen) die Alarmdauer einstellen. (bis max. 180 Sekunden)

3. Alarm Licht Einstellung

Sie können über die APP oder in der Basis direkt in den Einstellungen der Innensirene (Zubehöreinstellungen) die Farbe „bei Alarm“ zwischen rot und blau ändern. Wählen Sie den Punkt „Farbe“, wechselt die Sirene zwischen rot und blau.

4. Standby Licht

Sie können über die APP oder in der Basis direkt in den Einstellungen der Innensirene (Zubehöreinstellungen) das „Standby- Licht“ ein oder ausschalten. Mit der + und – Taste an der Innensirene kann die Helligkeit eingestellt werden.

5. RESET / Werkseinstellungen Wiederherstellen:

Löschen Sie einfach unter Punkt 2 in den Einstellungen der Innensirene (Zubehöreinstellungen) die Sirene.

6. Sirene ausschalten

Bei laufender Sirene drücken Sie die „+“ Taste oder die „-“ Taste um den Alarm zu deaktivieren.

Technische Daten:

Betriebsspannung Input: 100-240VAC

Standby Verbrauch: < 50mAV

Alarm Verbrauch: < 300mA

Alarm Lautstärke: >90dB

Funkfrequenz: 868 MHz

Kabellose Entfernung/ Reichweite: 200-300 Meter (bei offener Fläche)

Betriebstemperatur: -15°C ~ +50°C

Betriebsfeuchtigkeit: 40 ~ 70% (Innensirene darf nicht feucht werden – nur für Inneneinsatz)